

SyncMaster 400MX,460MX,400MXn,460MXn

LCD Monitor

Podręcznik użytkownika

Zasady bezpieczeństwa

Oznaczenia



Uwaga

Należy przestrzegać tych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa, aby zapewnić własne bezpieczeństwo oraz zapobiec uszkodzeniu urządzenia i przedmiotów znajdujących się w pobliżu.

Uważnie przeczytaj instrukcje i korzystaj z produktu w sposób z nimi zgodny.

Ostrzeżenie / Uwaga



Nieprzestrzeganie zaleceń oznaczonych tym symbolem może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.

Symbole używane w instrukcji



Zabronione



Ważne zalecenia, o których należy zawsze pamiętać



Nie demontować



Odłączyć wtyczkę od gniazda zasilającego



Nie dotykać



Uziemić w celu zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym

Zasilanie




Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas, należy uaktywnić tryb DPM.

Jeśli używany jest wygaszacz ekranu, należy przełączyć komputer w tryb aktywny.


Przedstawione ilustracje służą jako przykłady i nie mają zastosowania we wszystkich przypadkach (lub krajach).

Skrót do zalecenia zapobiegającego powstawaniu obrazu szczątkowego.




 Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, wtyczki przewodu zasilającego lub poluzowanego gniazdka elektrycznego.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.




 Nie dotykać wtyczki przewodu zasilającego wilgotnymi rękoma podczas jej odłączania lub podłączania do gniazdka elektrycznego.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym.




▶ Przewód zasilający należy podłączyć do gniazdka elektrycznego z uziemieniem.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub urazami ciała.




▶ Sprawdzić, czy wtyczka jest podłączona do gniazdka elektrycznego w sposób pewny i poprawny.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem.




▶ Nie zginać ani ciągnąć przewodu zasilającego i nie umieszczać na nim ciężkich przedmiotów.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem.



▶ Nie podłączać kilku urządzeń do jednego gniazdka elektrycznego.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem w wyniku przegrzania.



▶ Nie odłączać przewodu zasilającego w trakcie używania urządzenia.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem produktu w wyniku zwarcia.



▶ Gniazdo sieciowe powinno znajdować się w łatwo dostępnym miejscu, aby można było bez problemu wyciągnąć wtyczkę w przypadku konieczności odłączenia urządzenia od sieci.

- Grozi to porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.



▶ Należy używać przewodu zasilającego dostarczonego wraz z produktem. Nie korzystać z przewodu zasilającego przeznaczonego dla innego produktu.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.

Instalacja




W przypadku instalacji monitora w miejscu, gdzie jest on wystawiony na działanie dużych ilości kurzu, wysokich lub niskich temperatur, wilgoci lub preparatów chemicznych oraz używania go przez 24 godziny na dobę, np. w takich miejscach jak lotniska, stacje kolejowe itp., należy skonsultować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Konsultacja jest konieczna, gdyż korzystanie z monitora w takich warunkach może spowodować jego poważne uszkodzenie.




▶ W podnoszeniu i przenoszeniu produktu powinny uczestniczyć się co najmniej dwie osoby.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi upuszczeniem urządzenia i spowodowaniem obrażeń ciała osób znajdujących się w pobliżu i/lub uszkodzeniem produktu.




▶ Przy montowaniu produktu w szafce lub na podstawie należy zwrócić uwagę, aby dolna część jego korpusu nie wystawała poza krawędź mebla.

- W przeciwnym razie produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała osób znajdujących się w pobliżu.
- Należy korzystać z szafek i podstaw dostosowanych do rozmiaru produktu.



▶ W POBLIŻU URZĄDZENIA NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ ŚWIEC, ŚRODKÓW PRZECIWKO KOMAROM, PAPIEROSÓW ANI JAKICHKOLWIEK URZĄDZEŃ GRZEWczyCH.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem.




▶ Urządzenia grzewcze należy umieszczać w maksymalnie dużej odległości od produktu i jego przewodu zasilającego.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.



▶ Nie umieszczać urządzenia w miejscu o słabej wentylacji, na przykład na półce czy w szafce.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem w wyniku podwyższonej temperatury we wnętrzu urządzenia.



▶ Podczas stawiania produktu należy zachować ostrożność.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem ekranu.




▶ Nie umieszczać ekranu na podłodze.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem ekranu.




▶ Montaż wspornika ściennego powinien być przeprowadzany przez autoryzowaną firmę instalacyjną.

- W przeciwnym razie produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała osób znajdujących się w pobliżu.
- Należy montować wyłącznie wsporniki ścienne wskazane w instrukcji.



▶ Produkt należy instalować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji. Odległość urządzenia od ściany powinna wynosić nie mniej niż 10 cm.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem w wyniku podwyższonej temperatury we wnętrzu urządzenia.



▶ Winyłowe opakowanie produktu powinno być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia dzieci (ryzyko uduszenia) bawiących się nim.




▶ Jeżeli monitor posiada funkcję regulacji wysokości, podczas obniżania go nie należy umieszczać na podstawie żadnych przedmiotów ani części ciała.

- Upuszczenie monitora może spowodować jego uszkodzenie lub obrażenia ciała osoby niosącej urządzenie.

Czyszczenie




Obudowę monitora oraz ekran TFT-LCD należy czyścić za pomocą lekko zwilżonej, miękkiej ściereczki.



▶ Nie rozpylać środka czyszczącego bezpośrednio na powierzchnię urządzenia.

- W przeciwnym razie może to spowodować odbarwienie i uszkodzenie powierzchni produktu, a także złuszczenie się powłoki ekranu.




▶ Produkt należy czyścić wyłącznie miękką ściereczką ze środkiem czyszczącym do monitorów. W razie konieczności zastosowania środka czyszczącego innego niż do monitorów należy rozcieńczyć go w wodzie w proporcji 1:10.




▶ Wtyki przewodu zasilającego lub gniazdko elektryczne można czyścić wyłącznie suchą ściereczką.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem.




▶ Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu należy odłączyć przewód zasilający.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.



▶ Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu należy odłączyć przewód zasilający i wyczyścić go miękką, suchą ściereczką.

- (Nie stosować substancji chemicznych, takich jak воск, benzen, alkohol, rozcieńczalnik, środek przeciwko komarom, smar czy środek czyszczący). Grozi to zmianą wyglądu powierzchni produktu i odklejeniem się jego etykiet z oznaczeniami.



▶ Ponieważ obudowa produktu nie jest odporna na zarysowanie, należy stosować wyłącznie taki rodzaj ściereczek, jaki wskazano w instrukcji.


- Ściereczka do czyszczenia powinna być zwilżona niewielką ilością wody. Ponieważ produkt nie jest odporny na zarysowanie, przed użyciem ściereczki należy usunąć z niej wszelkie zanieczyszczenia.



▶ Podczas czyszczenia produktu nie rozpylać wody bezpośrednio na obudowę urządzenia.

- Należy uważać, aby woda nie przedostała się do wnętrza produktu ani go nie zamoczyła.
- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym, pożarem lub awarią urządzenia.

Inne




▶ Niniejsze urządzenie wykorzystuje wysokie napięcie. Nie wolno samodzielnie rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować produktu.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. W przypadku konieczności naprawy produktu należy skontaktować się z centrum serwisowym.



▶ Jeśli z wnętrza urządzenia wydobywają się nietypowe zapachy, dźwięki lub dym, należy natychmiast odłączyć go od zasilania i skontaktować się z centrum serwisowym.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.



▶ Nie należy montować produktu w miejscu wystawionym na działanie wilgoci, kurzu, dymu, wody ani w samochodzie.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.




▶ Jeśli produkt został upuszczony lub jego obudowa jest uszkodzona, należy go wyłączyć i odłączyć przewód zasilający. Skontaktować się z centrum serwisowym.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.




▶ Nie wolno dotykać przewodu zasilającego ani kabla antenowego podczas burzy lub wyładowań atmosferycznych.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.



▶ Nie przesuwając monitora, ciągnąc za przewód lub kabel sygnałowy.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować upuszczenie urządzenia i grozi porażeniem prądem elektrycznym, uszkodzeniem produktu lub pożarem w wyniku uszkodzenia kabla.




▶ Nie podnosić ani nie przesuwając produktu, trzymając wyłącznie za przewód zasilający lub kabel sygnałowy.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować upuszczenie urządzenia i grozi porażeniem prądem elektrycznym, uszkodzeniem produktu lub pożarem w wyniku uszkodzenia kabla.




▶ Nie blokować otworów wentylacyjnych urządzenia sprzętami domowymi, takimi jak stół czy zasłony.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem w wyniku podwyższonej temperatury we wnętrzu urządzenia.



▶ Nie umieszczać na urządzeniu pojemników z wodą, wazonów, doniczek kwiatowych, lekarstw ani metalowych przedmiotów.

- W przypadku przedostania się do wnętrza produktu wody lub ciała obcego należy odłączyć przewód zasilania i skontaktować się z centrum serwisowym.



- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem urządzenia, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

▶ W pobliżu produktu nie należy przechowywać aerozoli z substancjami wybuchowymi i innych substancji łatwopalnych.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.



▶ Nie wkładać do wnętrza obudowy (poprzez otwory wentylacyjne, gniazda wejścia i wyjścia itp.) żadnych metalowych przedmiotów, takich jak pałeczki, monety, pinezki czy druciki, a także przedmiotów łatwopalnych, takich jak zapalniczki czy papier.

- W przypadku przedostania się do wnętrza produktu wody lub ciała obcego należy odłączyć przewód zasilania i skontaktować się z centrum serwisowym.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.



▶ W przypadku dłuższego wyświetlania statycznego obrazu może wystąpić efekt utrwalonego obrazu lub plam na ekranie urządzenia.

- W przypadku dłuższej przerwy w korzystaniu z urządzenia należy przełączyć go w tryb uśpienia lub włączyć wygaszacz ekranu z ruchomym elementem.



▶ Należy ustawić zalecane wartości rozdzielczości i częstotliwości.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem wzroku użytkownika.



▶ Korzystając ze słuchawek zwykłych lub dousznych, nie należy ustawiać zbyt wysokiej poziomu głośności.

- Zbyt duże natężenie dźwięku może spowodować uszkodzenie słuchu.



▶ Ciągłe patrzenie na ekran urządzenia ze zbyt małej odległości może spowodować osłabienie wzroku.



▶ Po każdej godzinie korzystania z monitora należy wykonać przynajmniej pięciominutową przerwę.

Pozwoli to zmniejszyć poziom zmęczenia oczu.



▶ Nie instalować urządzenia na niestabilnej powierzchni, np. na chwiejnej podstawie, nierównej powierzchni czy na podłożu narzonym na drgania.


- Grozi to upadkiem urządzenia i może spowodować obrażenia ciała osób znajdujących się w pobliżu i/lub uszkodzenie produktu.



- Użytkowanie produktu w miejscu narażonym na drgania wiąże się z ryzykiem uszkodzenia urządzenia i pożaru.

▶ Przed transportem produktu należy go wyłączyć, odłączyć wtyczkę przewodu zasilania, kabel antenowy oraz wszystkie pozostałe kable podłączone do urządzenia.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.




▶ Produkt należy zabezpieczyć przed możliwością uszkodzenia lub przewrócenia przez dzieci.

- Upadek tego produktu może grozić osobom znajdującym się w pobliżu uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią.



▶ W przypadku przerwy w korzystaniu z produktu należy odłączyć jego przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi przegrzaniem urządzenia i pożarem w wyniku nagromadzenia się kurzu, zwarcia elektrycznego lub upływu prądu.




▶ Na obudowie urządzenia nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów, zabawek ani innych elementów (np. ciastek), które mogą wzbudzić zainteresowanie dzieci.

- Zrzucenie produktu przez dzieci może grozić im uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią.



▶ Należy uważać, aby dziecko nie włożyło do buzi baterii wyjętych z pilota zdalnego sterowania. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- Jeśli mimo to dziecko włoży baterię do buzi, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.



▶ Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunów (+, -).

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem baterii, a także pożarem, uszkodzeniem ciała lub zdrowia w wyniku wycieku elektrolitu.




▶ Należy używać tylko określonych, standardowych baterii. Nie wolno jednocześnie używać nowej i używanej baterii.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem baterii, a także pożarem, uszkodzeniem ciała lub zdrowia w wyniku wycieku elektrolitu.




▶ Baterie (i akumulatory) nie są zwykłymi odpadkami i wymagają specjalnej utylizacji. Klient jest odpowiedzialny za poddanie baterii oraz akumulatorów procesowi specjalnej utylizacji.

- Można je oddać do najbliższego publicznego punktu utylizacji lub do sklepu sprzedającego baterie lub akumulatory tego samego typu.



▶ Nie należy umieszczać urządzenia w miejscu nasłonecznionym ani w pobliżu źródła ogrzewania, takiego jak ogień czy grzejnik.

- Grozi to skróceniem żywotności produktu oraz pożarem.




▶ Należy chronić obudowę produktu przed uderzeniami i silnymi wstrząsami.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.




▶ Nie używać produktu w pobliżu nawilżacza powietrza ani stołu kuchennego.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.



▶ W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu nie dotykać produktu ani nie odłączać wtyczki przewodu zasilającego, lecz natychmiast przewietrzyć pomieszczenie.

- Wystąpienie iskry może grozić pożarem lub wybuchem.



▶ Używanie produktu przez dłuższy czas powoduje nagrzewanie się jego ekranu. Nie należy go dotykać.


- Akcesoria o niewielkich rozmiarach należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.



▶ Zachować ostrożność podczas dostosowywania kąta nachylenia i wysokości podstawy urządzenia.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi obrażeniami ciała w wyniku, na przykład, zaklinowania się dłoni lub palców użytkownika.

- Również wybór zbyt dużego kąta nachylenia urządzenia może spowodować jego upadek oraz obrażenia ciała.



▶ Nie instalować produktu w miejscu umieszczonym na tyle nisko, by było łatwo dostępne dla dzieci.

- W przeciwnym razie produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała osób znajdujących się w pobliżu.

- Ponieważ przednia część produktu jest ciężka, należy go umieścić na równej i stabilnej powierzchni.



▶ Nie umieszczać na produkcie ciężkich obiektów.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie produktu.

Wprowadzenie

Zawartość opakowania



Uwaga

Należy sprawdzić, czy poniższe elementy są dołączone do wyświetlacza LCD.

W przypadku braku którejkolwiek części należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Elementy opcjonalne można kupić u lokalnego sprzedawcy.



Uwaga

Podstawa nie jest przeznaczona do stawiania na podłodze.

Rozpakowywanie



Wyświetlacz LCD

Instrukcje obsługi



Skrócona instrukcja konfiguracji



Karta gwarancyjna
(Dostępne w niektórych krajach)



Instrukcja obsługi

Kable



Kabel D-Sub



Kabel zasilający

Inne



Inne


Pilot

Baterie (AAA x 2)


Ośłona dysku twardego

(Dostępne w niektórych krajach)

Sprzedawane oddzielnie



Kabel DVI




Zestaw do montażu naściennego



Przewód sieciowy

(Dostępne tylko w modelu MXn)



Tuner telewizyjny



Modem sieciowy

(Dostępne tylko w modelu MX)



Zestaw z podstawą tymczasową




Uwaga

- Można kupić oraz podłączyć osobny modem sieciowy lub tuner telewizyjny. Więcej informacji na temat użytkowania znajduje się w odpowiednich podręcznikach użytkownika.
- Można podłączyć tylko jedno urządzenie zewnętrzne.

Twój Wyświetlacz LCD

Przód



1 Przycisk MENU [MENU]

Umożliwia otwarcie i zamknięcie menu ekranowego. Służy także do opuszczania menu ekranowego i powrotu do poprzedniego menu.

2 *Przyciski nawigacyjne (przyciski Góra-Dół)*

Umożliwia przechodzenie do górnego lub dolnego elementu menu lub dostosowanie wartości menu.

3 *Przyciski dostosowywania wartości (przyciski lewo-prawo) / Przyciski głośności*

Umożliwia przechodzenie do lewego lub prawego elementu menu lub dostosowanie wartości menu. Jeśli menu OSD nie jest wyświetlane na ekranie, naciśnij ten przycisk, aby dostosować głośność.

4 *Przycisk ENTER [ENTER]*

Powoduje włączenie zaznaczonej opcji menu.

5 *Przycisk SOURCE [SOURCE]*

Przełącza urządzenie z trybu PC w tryb wideo. Zmiana źródła jest możliwa tylko w przypadku urządzeń zewnętrznych podłączonych w danym momencie do wyświetlacza LCD.

[PC] → [DVI] → [AV] → [HDMI] → [MagicInfo] → [TV]



Uwaga

- Menu **TV** jest dostępne po zainstalowaniu tunera telewizyjnego.
- Model **MX** może korzystać z menu **MagicInfo** po podłączeniu do modemu sieciowego.

6 *D.MENU*

Otwiera menu ekranowe D.MENU.



Uwaga

- Dostępne po zainstalowaniu tunera telewizyjnego.

7 *Przycisk zasilania [ON]*

Przycisk ten służy do włączania i wyłączania wyświetlacza LCD.

8 *Wskaźnik zasilania*

Mruganie na zielono oznacza włączenie trybu oszczędzania energii.



Uwaga

Dodatkowe informacje na temat funkcji oszczędzania energii można znaleźć w części Oszczędzanie energii instrukcji obsługi monitora. W celu oszczędzania energii wyświetlacza LCD, należy go WYŁĄCZYĆ, gdy nie jest używany lub w przypadku dłuższej przerwy w eksploatacji.

9 *Czujnik pilota*


Pilot zdalnego sterowania należy skierować w to miejsce wyświetlacza LCD.

Tył



Uwaga

Szczegółowe informacje dotyczące podłączania kabli znajdują się w rozdziale Ustawienia, w części Podłączanie kabli. Ustawienia wyświetlacza LCD mogą się różnić, w zależności od modelu.



A




1 *POWER S/W ON [|] / OFF [O]*

Włączenie / wyłączenie wyświetlacza LCD

2 *POWER IN*

Kabel zasilający łączy się z wyświetlaczem LCD oraz z gniazdkiem sieci elektrycznej.

B



3 *RS232C OUT/IN (Port szeregowy RS232C)*

Port dla funkcji MDC

4 *DVI / PC / HDMI IN [DVI/PC/HDMI AUDIO IN] (PC/DVI/HDMI Gniazdo audio monitora (Wejście))*

5 *DVI / PC / HDMI IN [HDMI]*

Podłącz kabel HDMI do złącza HDMI z tyłu telewizora LCD i złącza HDMI urządzenia wysyłającego sygnał cyfrowy.


6 *DVI / PC / HDMI IN [RGB](Złącze do podłączenia obrazu z komputera)*

Za pomocą kabla D-Sub (15-bolcowe D-Sub) - tryb komputera (analogowy)

7 *DVI / PC / HDMI IN [DVI]* (Złącze do podłączenia obrazu z komputera)

Za pomocą kabla DVI (DVI-D do DVI-D) - tryb DVI (cyfrowy)

C



8 *DC OUT [5V/1.5A]*

Należy podłączyć do złącza POWER tunera telewizyjnego lub modemu sieciowego.

Upewnij się, że złącze DC-OUT jest połączone z autoryzowanym tunerem telewizyjnym [SBB-DT*].



Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem produktu.


9 *AV IN [VIDEO]* (Złącze do podłączenia obrazu)

Podłącz złącze [VIDEO] monitora do wyjścia wideo urządzenia zewnętrznego za pomocą kabla VIDEO.

10 *AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]* (Złącze audio wyświetlacza LCD (Wejście))

11 *AV AUDIO OUT [L-AUDIO-R]* (Złącze audio wyświetlacza LCD (Wyjście))

D



12 *RGB OUT*

(Dostępne tylko w modelu MXn)

13 *LAN* (Złącze do podłączenia sieci LAN)

(Dostępne tylko w modelu MXn)

14 *USB* (Złącze do podłączenia urządzenia USB)

Klawiatura / mysz, pamięć masowa

(Dostępne tylko w modelu MXn)




Uwaga

Liczba wyświetlaczy LCD, które można podłączyć do wyjścia pętli, jest różna w zależności od takich warunków, jak kabel, źródło sygnału itp. W przypadku kabli nie powodujących pogorszenia sygnału źródłowego,

można podłączyć do dziesięciu wyświetlaczy LCD.

E



Kensington Lock

Zabezpieczenie Kensington to mechanizm służący do fizycznego zablokowania urządzenia używanego w miejscach publicznych. Urządzenie służące do blokowania należy zakupić oddzielnie. Wygląd i metoda zamykania mogą się różnić od przedstawionych na rysunku w zależności od producenta. Prawidłowy sposób użycia został opisany w instrukcji obsługi blokady Kensington. Urządzenie służące do blokowania należy zakupić oddzielnie.



Uwaga

W zależności od modelu, umiejscowienie zabezpieczenia Kensington może być różne.

Korzystanie z zabezpieczenia przeciwkradzieżowego Kensington

1. Włóż mechanizm blokujący do gniazda systemu Kensington w monitorze **B** i obróć go w kierunku zamykania **A**.
2. Podłącz linkę zabezpieczającą Kensington.
3. Przymocuj linkę zabezpieczającą Kensington do biurka lub innego ciężkiego, nieruchomego przedmiotu.



Uwaga


Dodatkowe informacje na temat podłączania kabli można znaleźć w części Podłączanie kabli.

Pilot



Uwaga

Działanie pilota zdalnego sterowania może zostać zakłócone przez telewizor lub inne urządzenia elektroniczne działające w pobliżu wyświetlacza LCD i powodujące zakłócenia częstotliwości.



- 1 POWER
- 2 OFF
- 3 Number Buttons
- 4 Przycisk DEL
- 5 + VOL -
- 6 MUTE
- 7 TV/DTV
- 8 MENU
- 9
- 10 INFO
- 11 KOLOROWE PRZYCISKI
- 12 TTX/MIX
- 13 STILL
- 14 AUTO
- 15 S.MODE
- 16 MDC
- 17 LOCK
- 18 SOURCE
- 19 ENTER/PRE-CH
- 20 CH/P
- 21 D.MENU
- 22 GUIDE
- 23 RETURN
- 24 Przyciski kierunku góra/dół i lewo/prawo
- 25 EXIT
- 26 SRS
- 27 MagicInfo
- 28 P.MODE
- 29 DUAL/MTS
- 30 PIP
- 31 SWAP

1. POWER

Włącza produkt.

2. Off

Wyłącza produkt.

3. Number Buttons

Naciśnij by zmienić kanał.

4. Przycisk DEL

Przycisk "-" działa tylko w trybie DTV. Służy do wybrania funkcji MMS (wielokanałowy) dla trybu DTV.

5. + VOL - Dopasowywanie głośności dźwięku.
6.  MUTE Powoduje chwilowe zatrzymanie (wyciszenie) dźwięku. Wyświetla się w dolnym, lewym rogu ekranu. W trybie Mute (Wycisz) dźwięk powraca po wciśnięciu przycisku MUTE lub - VOL +.
7. TV/DTV Bezpośrednie wybieranie trybu telewizora i telewizji cyfrowej (DTV)
8. MENU Umożliwia otwarcie i zamknięcie menu ekranowego, lub zamknięcie menu ustawień.
9.  Powoduje włączenie zaznaczonej opcji menu.
10.  INFO Aktualne informacje o obrazie są wyświetlane w górnym lewym rogu ekranu.
11. COLOR BUTTONS Naciśnij by dodać, usunąć lub zapisać kanał na liście ulubionych kanałów w menu „Channel List”
12.   TTX/MIX W ofercie kanałów telewizyjnych znajdują się tekstowe usługi informacyjne w postaci telegazety.

- Przyciski telegazety



Więcej informacji > TTX / MIX

13. STILL Naciśnij przycisk jednokrotnie, aby zatrzymać obraz. Naciśnij przycisk ponownie, aby wznowić standardowe wyświetlanie obrazu.
14. AUTO Automatyczna regulacja ekranu w trybie PC. Przy zmianie rozdzielczości na panelu sterowania wykonywana jest funkcja automatyczna.
15. S.MODE Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie bieżącego trybu obrazu w dolnej części ekranu. Wyświetlacz LCD jest wyposażony w wysokiej klasy wzmacniacz stereofoniczny. Następnie ponownie naciśnij przycisk, aby cyklicznie zmieniać dostępne fabrycznie skonfigurowane tryby. (**Standard** → **Music** → **Movie** → **Speech** → **Custom**)
16. MDC MDC Przycisk szybkiego uruchamiania
17. LOCK Ten przycisk umożliwia włączenie/wyłączenie wszystkich przycisków na pilocie oraz monitorze, z wyjątkiem przycisku zasilania i LOCK.
18.  SOURCE Naciśnij przycisk, aby zmienić źródło sygnału wejściowego SOURCE.

Zmiana SOURCE jest możliwa tylko w przypadku urządzeń zewnętrznych podłączonych w danym momencie do monitora.
19.  ENTER/PRE-CH Naciśnięcie przycisku powoduje przejście do poprzedniego kanału.

20.  W trybie **TV** wybierz kanały telewizyjne.
21. D.MENU Wyświetlanie menu dekodera DTV
22. GUIDE Wyświetlanie elektronicznego przewodnika po programach (EPG)
23.  RETURN Powrót do poprzedniego menu.
24. Przyciski kierunku góra/dół i lewo/prawo Umóżywia przechodzenie do innego elementu menu lub dostosowanie wartości menu.
25.  EXIT Zamykanie menu ekranowego.
26.  SRS SRS TS XT
27. MagicInfo MagicInfo Przycisk szybkiego uruchamiania
28. P.MODE Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie bieżącego trybu obrazu w dolnej środkowej części ekranu.

AV / HDMI / TV : P.MODE

Monitor LCD obsługuje cztery automatyczne ustawienia obrazu, które zostały fabrycznie zaprogramowane. Następnie ponownie naciśnij przycisk, aby cyklicznie zmieniać dostępne fabrycznie skonfigurowane tryby. (**Dynamic** → **Standard** → **Movie** → **Custom**)

PC / DVI / MagicInfo: M/B (MagicBright)

MagicBright to funkcja oferująca optymalne warunki oglądania w zależności od zawartości wyświetlanego obrazu. Następnie ponownie naciśnij przycisk, aby cyklicznie zmieniać dostępne fabrycznie skonfigurowane tryby. (**Entertain** → **Internet** → **Text** → **Custom**)

29. DUAL/MTS

DUAL-

Przy niektórych nadawcach możliwe jest korzystanie z trybów STEREO/MONO, DUAL I / DUAL II i MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO. W tym celu, podczas oglądania telewizji, naciśnij na pilocie przycisk DUAL.

MTS-

Istnieje możliwość wybrania trybu MTS (wielokanałowego stereo telewizyjnego).

	Rodzaj dźwięku	Tryb S_Mode	MTS/ Domyślny	
Stereo FM	Mono	Mono	Zmiana ręczna	
	Stereo	Mono ↔ Stereo		
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono	

30. PIP

Po każdym naciśnięciu tego przycisku pojawi się okno PIP.

31. *SWAP*


- Ta funkcja nie jest dostępna dla tego wyświetlacza LCD

Przełączanie zawartości okna PIP i głównego obrazu. Obraz wyświetlany w oknie PIP pojawi się na głównym ekranie, zaś obraz z głównego ekranu pojawi się w oknie PIP.


- Ta funkcja nie jest dostępna dla tego wyświetlacza LCD

Budowa (400MX, 400MXn)

Układ mechaniczny




Strona ekranu LCD



Instalacja wspornika VESA

- Należy upewnić się, że instalacja wspornika VESA jest zgodna z międzynarodowymi standardami VESA.
- Informacje na temat zakupu i instalacji wspornika VESA: Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem firmy SAMSUNG w celu złożenia zamówienia. Po złożeniu zamówienia odwiedzą Państwa profesjonalni instalatorzy, którzy dokonają montażu wspornika.
- Do przenoszenia wyświetlacza LCD potrzebne są co najmniej dwie osoby.
- Firma SAMSUNG nie jest odpowiedzialna za jakiegolwiek uszkodzenia produktu bądź obrażenia odniesione podczas samodzielnej instalacji dokonywanej przez klienta.

Wymiary



Uwaga


Do mocowania wspornika na ścianie należy używać wyłącznie wkrętów do części metalowych o średnicy 6 mm i długości od 8 do 12 mm.

Montaż wspornika naściennego

- Aby zainstalować wspornik naścienny, należy skontaktować się z pracownikiem technicznym.
- Firma SAMSUNG Electronics nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez klienta w przypadku przeprowadzenia samodzielnego montażu.
- Produkt jest przeznaczony do montażu na ścianach wykonanych z cementu. Produkt może być niestabilny, jeśli zostanie zamontowany na tynku lub drewnie.

Elementy

Należy używać wyłącznie elementów i akcesoriów dostarczonych razem z produktem.



Uchwyt do montażu na ścianie(1)	Zawias (lewy, 1; prawy, 1)	Uchwyt plastikowy (4)	Wkręt (A) (11)	Wkręt (B) (4)	Zaczepty (11)
---------------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------	---------------	---------------

Montaż wspornika naściennego




Uwaga

Dostępne są dwa zawiasy (lewy i prawy). Należy użyć odpowiedniego.

1. Włóż i dokręć szybkozłączkę w kierunku wskazywanym przez strzałkę.

Następnie zamontuj wspornik na ścianie.




Dostępne są dwa zawiasy (lewy i prawy). Należy użyć odpowiedniego.

- A - Szybkozłączka
- B - Wspornik naścienny
- C - Zawias (lewy)
- D - Zawias (prawy)


2. Przed rozpoczęciem wiercenia otworów w ścianie należy sprawdzić, czy odległość między dwoma otworami blokującymi znajdującymi się z tyłu produktu jest prawidłowa.

Jeśli odległość jest zbyt mała lub zbyt duża, należy poluznić wszystkie lub niektóre wkręty na wsporniku naściennym, aby ją wyregulować.



- A - Odległość między dwoma otworami blokującymi


3. Sprawdź schemat montażowy i zaznacz miejsca wierceń na ścianie. Za pomocą wiertła o średnicy 5 mm wywierć otwory o głębokości co najmniej 35 mm, a następnie w każdym z nich umieść zaczep. Dopasuj wsporniki i otwory w zawiasach do odpowiednich otworów w zakotwiczeniach, a następnie włóż i dokręć 11 wkrętów (A).
-




Jak zamontować produkt na wsporniku ściennym

Kształt produktu może się różnić w zależności od modelu. (Montaż plastikowego wieszaka oraz wkrętów odbywa się w ten sam sposób).

1. Wyjmij 4 śruby znajdujące się z tyłu produktu.




2. Włóż wkręt (B) w plastikowy wieszak




Uwaga

- Zamontuj produkt na wsporniku ściennym i upewnij się, że jest on prawidłowo przymocowany do lewego i prawego wieszaka plastikowego.
 - Montując produkt na wsporniku ściennym należy uważać, aby nie przyciąć palców.
 - Upewnij się, że wspornik ścienny jest dobrze zamocowany na ścianie, aby uniknąć jego odpadnięcia po zakończeniu montażu.
3. Dokręć 4 wkręty opisane w punkcie 2 (plastikowy wieszak + wkręt B) do otworów w tylnej części produktu.




4. Usuń kołki zabezpieczające ((3)) i umieść 4 uchwyty produktu w odpowiednich otworach we wsporniku ((1)). Następnie umieść produkt (2) tak, aby był mocno osadzony we wsporniku. Pamiętaj, aby ponownie włożyć i dokręcić kołki zabezpieczające (3), dzięki czemu produkt będzie bezpiecznie zamocowany we wsporniku.



- A - Wyświetlacz LCD
B - Wspornik naścienny
C - Ściana

Regulacja kąta ustawienia wspornika naściennego

Przed instalacją wspornika na ścianie ustaw go pod kątem -2° .




1. Zamocuj produkt do wspornika naściennego.
2. Chwyc produkt w górnej, środkowej części i pociągnij do przodu (w kierunku wskazywanym przez strzałkę), aby wyregulować kąt nachylenia



Uwaga


Wspornik można ustawić pod kątem od -2° do 15° .





Należy pamiętać, aby podczas regulowania kąta nachylenia trzymać produkt za jego górną, środkową część, a nie za prawy czy lewy bok.

Budowa (460MX, 460MXn)

Układ mechaniczny




Strona ekranu LCD



Instalacja wspornika VESA

- Należy upewnić się, że instalacja wspornika VESA jest zgodna z międzynarodowymi standardami VESA.
- Informacje na temat zakupu i instalacji wspornika VESA: Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem firmy SAMSUNG w celu złożenia zamówienia. Po złożeniu zamówienia odwiedzą Państwa profesjonalni instalatorzy, którzy dokonają montażu wspornika.
- Do przenoszenia wyświetlacza LCD potrzebne są co najmniej dwie osoby.
- Firma SAMSUNG nie jest odpowiedzialna za jakiegokolwiek uszkodzenia produktu bądź obrażenia odniesione podczas samodzielnej instalacji dokonywanej przez klienta.

Wymiary



Uwaga


Do mocowania wspornika na ścianie należy używać wyłącznie wkrętów do części metalowych o średnicy 6 mm i długości od 8 do 12 mm.

Montaż wspornika naściennego

- Aby zainstalować wspornik naścienny, należy skontaktować się z pracownikiem technicznym.
- Firma SAMSUNG Electronics nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez klienta w przypadku przeprowadzenia samodzielnego montażu.
- Produkt jest przeznaczony do montażu na ścianach wykonanych z cementu. Produkt może być niestabilny, jeśli zostanie zamontowany na tynku lub drewnie.

Elementy

Należy używać wyłącznie elementów i akcesoriów dostarczonych razem z produktem.



Uchwyt do montażu na ścianie(1)	Zawias (lewy, 1; prawy, 1)	Uchwyt plastikowy (4)	Wkręt (A) (11)	Wkręt (B) (4)	Zaczepy (11)
---------------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------	---------------	--------------

Montaż wspornika naściennego




Uwaga

Dostępne są dwa zawiasy (lewy i prawy). Należy użyć odpowiedniego.

1. Włóż i dokręć szybkozłączkę w kierunku wskazywanym przez strzałkę.

Następnie zamontuj wspornik na ścianie.




Dostępne są dwa zawiasy (lewy i prawy). Należy użyć odpowiedniego.

- A - Szybkozłączka
- B - Wspornik naścienny
- C - Zawias (lewy)
- D - Zawias (prawy)


2. Przed rozpoczęciem wiercenia otworów w ścianie należy sprawdzić, czy odległość między dwoma otworami blokującymi znajdującymi się z tyłu produktu jest prawidłowa.

Jeśli odległość jest zbyt mała lub zbyt duża, należy poluznić wszystkie lub niektóre wkręty na wsporniku naściennym, aby ją wyregulować.



- A - Odległość między dwoma otworami blokującymi


3. Sprawdź schemat montażowy i zaznacz miejsca wierceń na ścianie. Za pomocą wiertła o średnicy 5 mm wywierć otwory o głębokości co najmniej 35 mm, a następnie w każdym z nich umieść zaczep. Dopasuj wsporniki i otwory w zawiasach do odpowiednich otworów w zakotwiczeniach, a następnie włóż i dokręć 11 wkrętów (A).
-




Jak zamontować produkt na wsporniku ściennym

Kształt produktu może się różnić w zależności od modelu. (Montaż plastikowego wieszaka oraz wkrętów odbywa się w ten sam sposób).

1. Wyjmij 4 śruby znajdujące się z tyłu produktu.




2. Włóż wkręt (B) w plastikowy wieszak




Uwaga

- Zamontuj produkt na wsporniku ściennym i upewnij się, że jest on prawidłowo przymocowany do lewego i prawego wieszaka plastikowego.
 - Montując produkt na wsporniku ściennym należy uważać, aby nie przyciąć palców.
 - Upewnij się, że wspornik ścienny jest dobrze zamocowany na ścianie, aby uniknąć jego odpadnięcia po zakończeniu montażu.
3. Dokręć 4 wkręty opisane w punkcie 2 (plastikowy wieszak + wkręt B) do otworów w tylnej części produktu.




4. Usuń kołki zabezpieczające ((3)) i umieść 4 uchwyty produktu w odpowiednich otworach we wsporniku ((1)). Następnie umieść produkt (2) tak, aby był mocno osadzony we wsporniku. Pamiętaj, aby ponownie włożyć i dokręcić kołki zabezpieczające (3), dzięki czemu produkt będzie bezpiecznie zamocowany we wsporniku.



- A - Wyświetlacz LCD
B - Wspornik naścienny
C - Ściana

Regulacja kąta ustawienia wspornika naściennego

Przed instalacją wspornika na ścianie ustaw go pod kątem -2° .




1. Zamocuj produkt do wspornika naściennego.
2. Chwyc produkt w górnej, środkowej części i pociągnij do przodu (w kierunku wskazywanym przez strzałkę), aby wyregulować kąt nachylenia



Uwaga

Wspornik można ustawić pod kątem od -2° do 15° .



Należy pamiętać, aby podczas regulowania kąta nachylenia trzymać produkt za jego górną, środkową część, a nie za prawy czy lewy bok.

Połączenia

Podłączanie komputera




Przy korzystaniu z przewodu zasilającego z uziemieniem

- W przypadku uszkodzenia przewodu z uziemieniem może spowodować porażenie prądem. Przed włączeniem prądu zmiennego należy sprawdzić, czy przewód uziemiający został prawidłowo podłączony. Przed odłączeniem przewodu uziemiającego odłączyć najpierw zasilanie prądem zmiennym.



Uwaga

Do wyświetlacza LCD można podłączyć urządzenia wejściowe audio/video, takie jak odtwarzacze DVD, magnetowidy, kamery, czy komputer. Więcej informacji nt. podłączania urządzeń wejściowych audio/video można znaleźć w rozdziale Dostosowywanie wyświetlacza LCS.




- Podłącz kabel zasilający wyświetlacza LCD do gniazda zasilania znajdującego się z tyłu wyświetlacza. Włącz zasilanie za pomocą przycisku zasilania.
- Sygnał D-sub można doprowadzić do monitora na dwa sposoby. Wybierz jeden z poniższych wariantów:

2-1

Za pomocą złącza D-sub (analogowego) na karcie graficznej

- Połącz kablem D-sub 15-pinowy port RGB z tyłu wyświetlacza LCD z 15-pinowym portem D-sub w komputerze.



2-2

Za pomocą złącza DVI (cyfrowego) na karcie graficznej.

- Podłącz kabel DVI do portu DVI z tyłu wyświetlacza LCD oraz portu DVI w komputerze.



- 3 Podłącz kabel audio wyświetlacza do portu audio z tyłu komputera.

 Uwaga

- Włącz komputer oraz wyświetlacz LCD.
- Kabel DVI należy do wyposażenia opcjonalnego.
- Elementy opcjonalne można kupić u lokalnego sprzedawcy produktów firmy SAMSUNG.

Podłączanie do innych urządzeń




Przy korzystaniu z przewodu zasilającego z uziemieniem

- W przypadku uszkodzenia przewód z uziemieniem może spowodować porażenie prądem. Przed włączeniem prądu zmiennego należy sprawdzić, czy przewód uziemiający został prawidłowo podłączony. Przed odłączeniem przewodu uziemiającego odłącz najpierw zasilanie prądem zmiennym.

 Uwaga

Do wyświetlacza LCD można podłączyć urządzenia wejściowe audio/video, takie jak odtwarzacze DVD, magnetowidy, kamery, czy komputer. Więcej informacji nt. podłączania urządzeń wejściowych audio/video można znaleźć w rozdziale Dostosowywanie wyświetlacza LCS.


Podłączanie urządzeń audio-wideo



1. Połącz gniazdo odtwarzacza DVD, magnetowidu (odtwarzacza DVD / dekodera telewizji cyfrowej) ze złączem [R-AUDIO-L] wyświetlacza LCD.
 2. Następnie uruchom odtwarzanie taśmy lub płyty DVD odpowiednio w magnetowidzie, kamerze wideo lub odtwarzaczu DVD.
 3. Wybierz **AV** używając SOURCE .
-

 Uwaga


Wyświetlacz LCD posiada złącze audio-wideo, za pomocą którego można podłączyć urządzenia audio-wideo, takie jak odtwarzacze DVD, VCR czy kamery. Sygnał audio-wideo można odbierać pod warunkiem, że wyświetlacz LCD jest włączony.

Podłączanie do kamery wideo

1. Odszukaj gniazdo A/V w kamerze. Z reguły znajdują się one z boku lub tyłu. Za pomocą zestawu kabli audio podłącz WYJŚCIE AUDIO kamery i AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] na wyświetlaczu LCD.
2. Za pomocą kabla wideo podłącz gniazda VIDEO OUTPUT na kamerze i AV IN [VIDEO] na wyświetlaczu LCD.
3. Wybierz **AV** dla podłączenia kamery używając przycisku Source z przodu telewizora LCD lub na pilocie.
4. Następnie uruchom kamerę przy włożonej kasecie.


 Uwaga

Przedstawione kable A/V z reguły są dołączane do kamery. Jeśli ich nie masz, powinny być dostępne w lokalnym sklepie elektronicznym. Jeśli kamera wideo zapisuje dźwięk stereo, konieczne są dwa zestawy kabli.

Połączenie za pomocą kabla HDMI **Uwaga**

- Urządzenia wejściowe, np. odtwarzacz DVD, są podłączane do złącza HDMI wyświetlacza LCD przy pomocy kabla HDMI.
 - Nie można podłączyć komputera do złącza HDMI.
-


Połączenie za pomocą kabla DVI to HDMI



Uwaga

- Podłącz gniazdo DVI cyfrowego urządzenia wyjściowego do gniazda HDMI wyświetlacza LCD za pomocą kabla DVI na HDMI.
- Podłącz czerwone i białe gniazda RCA, za pomocą kabla stereo (dla komputera), do czerwonego i białego gniazda audio cyfrowego urządzenia wejściowego, i połącz przeciwstawne gniazda z gniazdem DVI / PC / HDMI AUDIO IN wyświetlacza LCD.

Podłączanie systemu audio



Uwaga

- Połącz za pomocą zestawu kabli audio gniazda AUX L, R zestawu dźwiękowego i złącze AUDIO OUT [L-AUDIO-R] wyświetlacza LCD.

Podłączanie przewodu sieciowego




Przy korzystaniu z przewodu zasilającego z uziemieniem

- W przypadku uszkodzenia przewód z uziemieniem może spowodować porażenie prądem. Przed włączeniem prądu zmiennego należy sprawdzić, czy przewód uziemiający został prawidłowo podłączony. Przed odłączeniem przewodu uziemiającego odłącz najpierw zasilanie prądem zmiennym.

Uwaga

Do wyświetlacza LCD można podłączyć urządzenia wejściowe audio/video, takie jak odtwarzacze DVD, magnetowidy, kamery, czy komputer. Więcej informacji nt. podłączania urządzeń wejściowych audio/video można znaleźć w rozdziale Dostosowywanie wyświetlacza LCS.



 Uwaga

Podłącz przewód sieciowy.

(Dostępne tylko w modelu MXn)

Podłączanie urządzenia USB




Przy korzystaniu z przewodu zasilającego z uziemieniem

- W przypadku uszkodzenia przewodu z uziemieniem może spowodować porażenie prądem. Przed włączeniem prądu zmiennego należy sprawdzić, czy przewód uziemiający został prawidłowo podłączony. Przed odłączeniem przewodu uziemiającego odłącz najpierw zasilanie prądem zmiennym.

 Uwaga

Do wyświetlacza LCD można podłączyć urządzenia wejściowe audio/video, takie jak odtwarzacze DVD, magnetowidy, kamery, czy komputer. Więcej informacji nt. podłączania urządzeń wejściowych audio/video można znaleźć w rozdziale Dostosowywanie wyświetlacza LCS.



 Uwaga

Istnieje możliwość podłączenia urządzeń USB, takich jak myszka lub klawiatura.

(Dostępne tylko w modelu MXn)

Korzystanie z oprogramowania

Sterownik monitora



Uwaga

Po wyświetleniu przez system operacyjny komunikatu dotyczącego sterownika monitora, włóż do napędu komputera płytę CD-ROM dostarczoną razem z monitorem. Procedury instalacji sterownika różnią się w zależności od systemu operacyjnego. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi posiadanego systemu operacyjnego.


Przygotuj pusty dysk i przez Internet pobierz plik sterownika z poniższej witryny.

Witryny internetowe:

<http://www.samsung.com/> (na całym świecie)

Instalowanie sterownika monitora (tryb automatyczny)

1. Włóż płytę CD do napędu CD-ROM.
2. Kliknij opcję „Windows”.
3. Wybierz z listy używany przez siebie model monitora, a następnie kliknij przycisk „OK”.



4. Jeśli zostanie wyświetlone następujące okno komunikatu, kliknij przycisk „Continue Anyway” (Kontynuuj mimo wszystko). Następnie kliknij przycisk „OK” (System operacyjny Microsoft® Windows® XP/2000).





Uwaga

Ten sterownik monitora posiada logo MS potwierdzające, że jego instalacja nie powoduje uszkodzenia systemu.

Certyfikowany sterownik będzie dostępny na stronie internetowej firmy Samsung poświęconej monitorom.

<http://www.samsung.com/>

Instalowanie sterownika monitora (tryb ręczny)

System operacyjny Microsoft® Windows Vista™

1. Włóż dysk CD z instrukcją obsługi monitora do napędu CD-ROM.
2. Kliknij kolejno  (Start) i „Control Panel” (Panel sterowania). Następnie kliknij dwukrotnie opcję „Appearance and Personalization” (Wygląd i personalizacja).



3. Kliknij „Personalization” (Personalizacja), a następnie „Display Settings” (Ustawienia ekranu).



4. Kliknij przycisk „Advanced Settings...” (Ustawienia zaawansowane....).



5. Kliknij pozycję „Properties” (Właściwości) na karcie „Monitor”. Jeśli przycisk „Properties” (Właściwości) jest nieaktywny, konfiguracja monitora została zakończona. Można rozpocząć użytkowanie monitora.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat „Windows needs...” (System Windows wymaga...), jak na poniższej ilustracji, kliknij przycisk „Continue” (Kontynuuj).




 Uwaga


Sterownik monitora posiada logo MS potwierdzające, że jego instalacja nie powoduje uszkodzenia systemu.

Certyfikowany sterownik będzie dostępny na stronie internetowej firmy Samsung poświęconej monitorom.


6. Kliknij przycisk „Update Driver...” (Aktualizuj sterownik...) na karcie „Driver” (Sterownik).




7. Zaznacz pole wyboru „Browse my computer for driver software” (Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika) i kliknij opcję „Let me pick from a list of device drivers on my computer” (Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze).




8. Kliknij przycisk „Have Disk...” (Z dysku...) i wybierz folder (na przykład D:\Drive), w którym znajduje się plik instalacyjny, a następnie wybierz przycisk „OK”.




9. Wybierz z listy na ekranie posiadany model monitora i kliknij przycisk „Next” (Dalej).




10. Kliknij przyciski „Close” (Zamknij) → „Close” (Zamknij) → „OK” → „OK” na kolejno wyświetlanych ekranach.






System operacyjny Microsoft® Windows® XP


1. Włóż płytę CD do napędu CD-ROM.
2. Kliknij kolejno „Start” → „Control Panel” (Panel sterowania), a następnie wybierz ikonę „Appearance and Themes” (Wygląd i kompozycje).




3. Kliknij ikonę „Display” (Ekran)” i wybierz kartę „Settings” (Ustawienia), a następnie przycisk „Advanced...” (Zaawansowane...).




4. Na karcie „Monitor” kliknij przycisk „Properties” (Właściwości) i wybierz kartę „Driver” (Sterownik).




5. Kliknij przycisk „Update Driver...” (Aktualizuj sterownik...) i wybierz opcję „Install from a list or...” (Zainstaluj z listy lub...), a następnie kliknij przycisk „Next” (Dalej).



6. Wybierz opcję „Don't search, I will...” (Nie wyszukiwaj, wybiorę...) i kliknij przycisk „Next” (Dalej), a następnie przycisk „Have disk” (Z dysku).



7. Kliknij przycisk „Browse” (Przeglądaj), wskaż napęd A:(D:\Driver) i wybierz z listy używany model monitora, a następnie kliknij przycisk „Next” (Dalej).



8. Jeśli zostanie wyświetlone następujące okno komunikatu, kliknij przycisk „Continue Anyway” (Kontynuuj mimo wszystko). Następnie kliknij przycisk „OK”.




Uwaga

Ten sterownik monitora posiada logo MS potwierdzające, że jego instalacja nie powoduje uszkodzenia systemu.

Certyfikowany sterownik będzie dostępny na stronie internetowej firmy Samsung poświęconej monitorom.

<http://www.samsung.com/>

- Wybierz kolejno przyciski „Close” (Zamknij) i „OK”.



- Instalacja sterownika monitora zostanie zakończona.

System operacyjny Microsoft® Windows® 2000

Jeśli na monitorze zostanie wyświetlony komunikat „Digital Signature Not Found” (Nie znaleziono podpisu cyfrowego), należy wykonać czynności opisane poniżej.

- W oknie „Insert disk” (Włóż dysk) wybierz przycisk „OK”.
- W oknie „File Needed” (Potrzebny plik) wybierz przycisk „Browse” (Przeglądaj).
- Wskaż ścieżkę A:(D:\Driver) i kliknij kolejno przyciski „Open” (Otwórz) i „OK”.

Sposób instalacji

- Kliknij kolejno „Start”, „Setting” (Ustawienia), „Control Panel” (Panel sterowania).

2. Kliknij dwukrotnie ikonę „Display” (Ekran).
3. Wybierz kartę „Settings” (Ustawienia) i kliknij przycisk „Advanced Properties” (Zaawansowane).
4. Wybierz kartę „Monitor”.

Przypadek 1: Jeśli przycisk „Properties” (Właściwości) jest nieaktywny, monitor jest już skonfigurowany poprawnie. Należy zakończyć proces instalacji.

Przypadek 2: Jeśli przycisk „Properties” (Właściwości) jest aktywny, kliknij przycisk „Properties” (Właściwości), a następnie wykonaj kolejno czynności opisane poniżej.

5. Wybierz kolejno „Driver” (Sterownik) i „Update Driver...” (Aktualizuj sterownik...), a następnie kliknij przycisk „Next” (Dalej).
6. Wybierz opcję „Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver...” (Wyświetl listę wszystkich sterowników w określonej lokalizacji...) i kliknij przycisk „Next” (Dalej), a następnie przycisk „Have disk” (Z dysku).
7. Kliknij przycisk „Browse” (Przeglądaj), a następnie wskaż ścieżkę A:(D:\Driver).
8. Wybierz kolejno przyciski „Open” (Otwórz) i „OK”.
9. Wybierz model monitora i kliknij kolejno przycisk „Next” (Dalej) i „Next” (Dalej).
10. Kliknij przycisk „Finish” (Zakończ) i „Close” (Zamknij).

Jeśli zostanie wyświetlone okno „Digital Signature Not Found” (Nie znaleziono podpisu cyfrowego), kliknij przycisk „Yes” (Tak). Kliknij kolejno przycisk „Finish” (Zakończ) i „Close” (Zamknij).

System operacyjny Microsoft® Windows® Millennium

1. Kliknij kolejno „Start”, „Setting” (Ustawienia), „Control Panel” (Panel sterowania).
2. Kliknij dwukrotnie ikonę „Display” (Ekran).
3. Wybierz kartę „Settings” (Ustawienia) i kliknij przycisk „Advanced Properties” (Zaawansowane).
4. Wybierz kartę „Monitor”.
5. Kliknij przycisk „Change” (Zmień) w ramce „Monitor Type” (Typ monitora).
6. Wybierz opcję „Specify the location of the driver” (Wskaż lokalizację sterownika).
7. Wybierz opcję „Display a list of all the driver in a specific location...” (Wyświetl listę wszystkich sterowników w określonej lokalizacji...), a następnie kliknij przycisk „Next” (Dalej).
8. Kliknij przycisk „Have Disk” (Z dysku).
9. Wskaż ścieżkę A:(D:\sterownik), a następnie kliknij przycisk „OK”.
10. Wybierz opcję „Show all devices”(Pokaż wszystkie urządzenia), zaznacz odpowiedni model monitora i kliknij przycisk „OK”.
11. Naciskaj przyciski „Close” (Zamknij) i „OK” w kolejnych oknach, aby zamknąć okno dialogowe właściwości ekranu.

System operacyjny Microsoft® Windows® NT

1. Kliknij kolejno „Start”, „Settings” (Ustawienia), „Control Panel” (Panel sterowania), a następnie kliknij dwukrotnie ikonę „Display” (Ekran).
2. W oknie wyświetlania informacji dotyczących rejestracji wskaż kartę ustawień i kliknij opcję „All Display Modes” (Wszystkie tryby wyświetlania).
3. Wybierz żądany tryb wyświetlania, aby dostosować ustawienia rozdzielczości, ilości kolorów czy częstotliwości. Częstotliwość pionowa, a następnie kliknij przycisk „OK”.
4. Wybierz przycisk „Apply” (Zastosuj), jeśli po kliknięciu przycisku testowania „Test” ekran działa poprawnie. Jeśli obraz nie jest wyświetlany poprawnie, zmień ustawienia (ustaw niższą rozdzielczość, głęboką kolorów lub częstotliwość odświeżania).



Uwaga

Jeśli w oknie opcji wszystkich trybów wyświetlania nie jest dostępny żądany tryb, wybierz wartości rozdzielczości i vertical frequency (częstotliwość pionowa) po zapoznaniu się z rozdziałem Zaprogramowane tryby synchronizacji zamieszczonym w instrukcji obsługi urządzenia.


System operacyjny Linux

Aby uruchomić system X-Window, należy utworzyć plik X86Config, który stanowi jeden z typów plików ustawień systemu.

1. Naciśnij klawisz „Enter” na dwóch kolejnych ekranach wyświetlonych po uruchomieniu pliku X86Config.
 2. Trzeci ekran dotyczy konfiguracji ustawień myszy.
 3. Dopasuj ustawienia myszy komputera.
 4. Kolejny ekran dotyczy wyboru klawiatury.
 5. Wybierz odpowiednią klawiaturę dla komputera.
 6. Kolejny ekran dotyczy ustawień monitora.
 7. Wybierz częstotliwość poziomą dla używanego monitora. (Możliwe jest bezpośrednie wprowadzenie wartości).
 8. Wybierz częstotliwość pionową – vertical frequency – dla danego monitora. (Możliwe jest bezpośrednie wprowadzenie wartości).
 9. Wpisz nazwę modelu swojego monitora. Wprowadzenie tych informacji nie ma wpływu na uruchomienie systemu X-Window.
 10. Konfiguracja monitora zostanie zakończona. Po wykonaniu konfiguracji ustawień żądanych urządzeń uruchom system X-Window.
-

Multiple Display Control *MDC System*

Wprowadzenie




Multiple Display Control (MDC) to program umożliwiający łatwe sterowanie kilkoma monitorami równocześnie. Do komunikacji między komputerem i wyświetlaczem służy standardowy port szeregowy RS-232C. Dlatego, aby połączyć porty szeregowy komputera i wyświetlacza należy zastosować kabel szeregowy.

Main Screen

Aby uruchomić program, kliknij Start > Program > Samsung > MDC System.

Wybierz urządzenie, aby sprawdzić jego ustawienie głośności na suwaku.




- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1 Ikony główne | 5 Przycisk wyboru |
| 2 Remocon | 6 Info Grid |
| 3 Safety Lock | 7 Wybór wyświetlacza |
| 4 Port Selection | 8 Narzędzia sterowania |

1. Włącz wyświetlacz za pomocą głównych ikon.
2. Służy do włączania lub wyłączania funkcji odbioru sygnału zdalnego sterowania przez wyświetlacz.
3. Ustawienie funkcji blokady.
Podczas ustawiania opcji Lock function (Funkcja blokady) można używać tylko przycisków zasilania i blokady znajdujących się na pilocie i urządzeniu.
4. Ustawienie portu szeregowego komputera można zmienić. Wartością oryginalną jest COM1.
5. Kliknij Select All lub Clear All, aby wybrać lub usunąć wszystkie wyświetlacze.
6. Użyj siatki do wyświetlenia krótkiej informacji o wybranym wyświetlaczu.
7. 2) Format :
8. Użyj narzędzi sterowania do regulacji wyświetlaczy.

<Uwaga> Funkcja włączania/wyłączania zdalnego sterowania działa we wszystkich wyświetlaczach, podłączonych do programu MDC, niezależnie od zasilania. Jednak bez względu na stan w chwili wyłączenia programu MDC, jego zamknięcie powoduje włączenie funkcji odbioru sygnału zdalnego sterowania we wszystkich wyświetlaczach.

Port Selection




1. Program Multiple Display Control jest oryginalnie ustawiony na COM1.
2. Jeśli używany jest jakikolwiek inny port niż COM1, można wybrać porty od COM1 do COM4 w menu Port Selection.
3. Jeśli nie zostanie wybrana dokładna nazwa portu podłączonego do monitora kablem szeregowym, komunikacja nie będzie dostępna.
4. Wybrany port zostaje zachowany w programie i wykorzystany także w kolejnym programie.



Power Control


1. Kliknij ikonę Power Control, aby wyświetlić ekran sterowania zasilaniem.



* Siatka informacyjna zawiera podstawowe informacje potrzebne do sterowania zasilaniem.

- 1) (Power Status (Stan zasilania))
- 2) Input
- 3) Image Size
- 4) On Timer
- 5) Off Timer

2. Aby wybrać wyświetlacz, kliknij przycisk Select All lub zaznacz odpowiednie pole wyboru.



* Power Control umożliwia regulację niektórych funkcji wybranego wyświetlacza.

- 1) Power On/Off

- Włącza i wyłącza zasilanie wybranego wyświetlacza.

2) Volume

- Steruje poziomem głośności wybranego wyświetlacza.
Odbiera poziom głośności wyświetlacza i wyświetla ją na suwaku.
(Po anulowaniu wyboru lub kliknięciu Select All, zostaje przywrócona wartość domyślna 10)

3) (Mute On/Off)

- Włącza i wyłącza dźwięk wybranego wyświetlacza.
Zaznaczając pojedynczy wyświetlacz, jeśli wyłączono w nim dźwięk, należy to zaznaczyć.
(Jeśli anulujesz zaznaczenie lub klikniesz Select All, zostaną przywrócone wartości domyślne.)

*** Sterowanie zasilaniem dotyczy wszystkich wyświetlaczy.**


*** Funkcje Volume i Mute są dostępne tylko dla wyświetlaczy z włączonym zasilaniem.**




Input Source

1. Kliknij ikonę Input Source, aby wyświetlić ekran regulacji sygnału wejściowego.
Aby wybrać obraz do regulacji, kliknij przycisk Zaznacz wszystko lub zaznacz odpowiednie pole wyboru.

• TV Mode



• MagicInfo Mode



* Siatka informacyjna zawiera podstawowe informacje potrzebne do sterowania sygnałem wejściowym.

- 1) PC
 - Służy do zmiany sygnału źródłowego wybranego wyświetlacza na PC.
- 2) BNC
 - Służy do zmiany sygnału źródłowego wybranego wyświetlacza na BNC.
- 3) DVI
 - Służy do zmiany sygnału źródłowego wybranego wyświetlacza na DVI.
- 4) TV
 - Służy do zmiany sygnału źródłowego wybranego wyświetlacza na TV.
- 5) DTV
 - Służy do zmiany sygnału źródłowego wybranego wyświetlacza na DTV.
- 6) AV
 - Służy do zmiany sygnału źródłowego wybranego wyświetlacza na AV.
- 7) S-Video
 - Służy do zmiany sygnału źródłowego wybranego wyświetlacza na S-Video.
- 8) Component
 - Służy do zmiany sygnału źródłowego wybranego wyświetlacza na Component.
- 9) MagicInfo
 - Źródło sygnału wejściowego programu MagicInfo dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w oprogramowanie MagicInfo.
- 10) HDMI
 - Służy do zmiany sygnału źródłowego wybranego wyświetlacza na HDMI.
- 11) Channel
 - Jeśli dla ustawienia Input Source (Źródło sygnału wejściowego) wybrano opcję TV, obok opcji kanału pojawi się strzałka.

* **Wartość TV Source (Źródło TV) można wybrać tylko w produktach z funkcją telewizora, a kontrola kanałów jest możliwa tylko wtedy, gdy dla opcji Input Source (Źródło sygnału wejściowego) wybrano ustawienie TV.**


* **Regulacja sygnału wejściowego dotyczy tylko wyświetlaczy z włączonym zasilaniem.**



Image Size

PC, BNC, DVI

1. Kliknij ikonę Rozmiar obrazu, aby wyświetlić ekran regulacji Rozmiar obrazu.



* Tabela informacyjna zawiera podstawowe informacje potrzebne do regulacji rozmiaru obrazu.

1) (Power Status (Stan zasilania))

- Informuje o stanie zasilania bieżącego wyświetlacza.

2) Image Size

- Służy do wyświetlania informacji o rozmiarze bieżącego obrazu wybranego monitora.

3) Input

- Informuje o bieżącym sygnale wejściowym używanego wyświetlacza.

4) W tabeli informacyjnej znajdują się tylko obrazy, których sygnałem źródłowym jest PC,BNC,DVI .

5) PC Source - Po kliknięciu Rozmiar obrazu, najpierw pojawią się zakładki PC, BNC, DVI.

- Przycisk Regulacja rozmiaru obrazu reguluje rozmiar obrazu dostępny dla PC, BNC, DVI.

6) Video Source

- Kliknięcie karty Video Source (Źródło wideo) pozwala sterować rozmiarem obrazu dla danego źródła sygnału wejściowego.

* Źródło sygnału wejściowego programu MagicInfo dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w oprogramowanie MagicInfo.


* Regulacja rozmiaru obrazu jest dostępna tylko dla wyświetlaczy z włączonym zasilaniem.



Image Size

TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP), HDMI, DTV.

1. Kliknij ikonę Rozmiar obrazu, aby wyświetlić ekran regulacji Rozmiar obrazu.



* Tabela informacyjna zawiera podstawowe informacje potrzebne do regulacji rozmiaru obrazu.

1) Kliknięcie karty Video Source (Źródło wideo) umożliwia dostosowanie rozmiaru obrazu dla opcji TV, AV, S-Video, Komponent (Komponentowe), HDMI i DTV.

Aby wybrać obraz do regulacji, kliknij przycisk Zaznacz wszystko lub zaznacz odpowiednie pole wyboru.

2) W tabeli informacyjnej znajdują się tylko obrazy, których sygnałem źródłowym jest TV, AV, S-Video, Component, HDMI, DTV.

3) Dowolnie zmieniać rozmiar obrazu wybranego monitora.

Uwaga: Trybów Auto Wide (Automatyczna szerokość), Zoom1 i Zoom2 nie można wybrać, jeśli typ wejściowego sygnału komponentowego lub DVI (HDCP) to 720p lub 1080i.

4) Tryby ekranu mogą zostać dostosowane wyłącznie, gdy podłączony jest telewizor (wyłącznie system PAL), oraz gdy Image Size (Rozmiar obrazu) jest ustawiony na Auto Wide (Automatyczny Panoramiczny).


* Źródło sygnału wejściowego programu MagicInfo dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w oprogramowanie MagicInfo.

* Regulacja rozmiaru obrazu jest dostępna tylko dla wyświetlaczy z włączonym zasilaniem.



Time

1. Kliknij ikonę Time, aby wyświetlić ekran regulacji godziny.



* Siatka informacyjna zawiera podstawowe informacje potrzebne do regulacji godziny.

1) Current Time

- Ustaw aktualną godzinę dla wybranych wyświetlaczy (godzina w komputerze)
- Aby zmienić aktualną godzinę, najpierw zmień godzinę w komputerze.

2) On Time Setup

- Zdefiniuj ustawienia Hour (Godzina), Minute (Minuta), AM/PM (Przed/po południu) opcji On Time Setup (Konfiguracja uruchamiania), Status (Stan), Source (Źródło), Volume (Głośność) dla wybranego ekranu.

3) Off Time Setup

- Zdefiniuj ustawienia Hour (Godzina), Minute (Minuta), AM/PM (Przed/po południu) i Status (Stan) opcji Off Time Setup (Konfiguracja wyłączenia) dla wybranego ekranu.

4) Wyświetla ustawienia opcji On Time (Czas uruchomienia).

5) Wyświetla ustawienia opcji Off Time (Czas wyłączenia).

* Źródło sygnału wejściowego programu MagicInfo dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w oprogramowanie MagicInfo.

* Regulacja godziny dotyczy tylko wyświetlaczy z włączonym zasilaniem.

* W przypadku opcji On Time Setup (Konfiguracja uruchamiania) ustawienie TV Source (Źródło TV) działa tylko w modelach z telewizorem.




PIP

PIP Size

1. Kliknij ikonę PIP, aby wyświetlić ekran Regulacja PIP.

Aby wybrać obraz do regulacji, kliknij przycisk Zaznacz wszystko lub zaznacz odpowiednie pole wyboru.



* Tabela informacyjna zawiera podstawowe informacje potrzebne do regulacji rozmiaru PIP.

1) PIP Size

- Informuje o bieżącym rozmiarze obrazu używanego wyświetlacza.

2) OFF

- Służy do wyłączenia funkcji PIP wybranego wyświetlacza.

3) Large

- Służy do włączania funkcji PIP wybranego wyświetlacza oraz zmiany rozmiaru okna na Large.

4) Small

- Służy do włączania funkcji PIP wybranego wyświetlacza oraz zmiany rozmiaru okna na Small.

5) Double1

- Służy do włączania funkcji PIP wybranego wyświetlacza oraz zmiany rozmiaru okna na Double 1.

6) Double 2

- Służy do włączania funkcji PIP wybranego wyświetlacza oraz zmiany rozmiaru okna na Double 2.

7) Double 3 (Picture By Picture)

- Podwójny ekran 3 (Obraz po obrazie) - Włącza funkcję PBP dla wybranego ekranu i zmienia rozmiar na Podwójny ekran 3.


* Źródło sygnału wejściowego programu MagicInfo dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w oprogramowanie MagicInfo.

* Regulacja rozmiaru okna PIP jest możliwa po włączeniu zasilania monitora.



PIP Source

1. Kliknij ikonę PIP, aby wyświetlić ekran Regulacja PIP.



* Tabela informacyjna zawiera podstawowe informacje potrzebne do regulacji źródła PIP.

- 1) PIP Source
 - Regulacja źródła PIP jest możliwa po włączeniu zasilania monitora.
- 2) PC
 - Służy do zmiany sygnału źródłowego PIP wybranego wyświetlacza na PC.
- 3) BNC
 - Służy do zmiany sygnału źródłowego PIP wybranego wyświetlacza na BNC.
- 4) DVI
 - Służy do zmiany sygnału źródłowego PIP wybranego wyświetlacza na DVI.
- 5) AV
 - Służy do zmiany sygnału źródłowego PIP wybranego wyświetlacza na AV.
- 6) S-Video
 - Służy do zmiany sygnału źródłowego PIP wybranego wyświetlacza na S-Video.
- 7) Component
 - Służy do zmiany sygnału źródłowego PIP wybranego wyświetlacza na Component.
- 8) HDMI
 - Służy do zmiany sygnału źródłowego PIP wybranego wyświetlacza na HDMI.

Uwaga: Niektóre źródła PIP mogą być niedostępne, zależnie od typu sygnału wejściowego głównego ekranu.

* Źródło sygnału wejściowego programu MagicInfo dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w oprogramowanie MagicInfo.

* Funkcja PIP Control (Regulacja PIP) jest dostępna tylko dla monitorów z włączonym zasilaniem i funkcją PIP.



Settings

Picture

1. Kliknij ikonę Settings, aby wyświetlić ekran regulacji ustawień.



* Siatka informacyjna zawiera podstawowe informacje potrzebne do regulacji ustawień. Po zaznaczeniu danej funkcji, jej wartość zostaje wyświetlona na suwaku. Kliknięcie przycisku Select All powoduje przywrócenie wartości domyślnej (50). Zmiana wartości tego ekranu spowoduje automatyczną zmianę trybu na „CUSTOM” (NIESTANDARDOWY).

- 1) Picture
 - Dostępny tylko dla sygnałów TV, AV, S-Video, Component, HDMI, DTV.
- 2) Contrast
 - Reguluje kontrast wybranego wyświetlacza.
- 3) Brightness
 - Reguluje jasność wybranego wyświetlacza.
- 4) Sharpness
 - Reguluje ostrość wybranego wyświetlacza.
- 5) Color
 - Reguluje kolory wybranego wyświetlacza.
- 6) Tint
 - Reguluje odcień wybranego wyświetlacza.
- 7) Color Tone
 - Służy do regulacji odcienia kolorów wybranego monitora.
- 8) Color Temp
 - Dostosowuje wartość opcji Color Temp do wybranego trybu wyświetlania.
- 9) Brightness Sensor
 - Dostosowuje wartość opcji Brightness Sensor do wybranego trybu wyświetlania.
- 10) Dynamic Contrast
 - Dostosowuje wartość opcji Dynamic Contrast do wybranego trybu wyświetlania.

* Źródło sygnału wejściowego programu MagicInfo dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w oprogramowanie MagicInfo.

* Ta funkcja jest włączona tylko w przypadku, gdy dla funkcji Color Tone (Tonacja koloru) wybrano wartość Off (Wył.).

* Z funkcji tej można korzystać tylko w przypadku, gdy włączone jest zasilanie wyświetlacza; brak wyboru parametrów powoduje wyświetlenia wartości fabrycznych.



Settings

Picture PC

1. Kliknij ikonę Settings, aby wyświetlić ekran regulacji ustawień.



* Siatka informacyjna zawiera podstawowe informacje potrzebne do regulacji ustawień. Po wybraniu każdej funkcji ustawiona dla niej wartość jest wyświetlana na suwaku. Po wybraniu każda funkcja pobiera wartość dla zestawu i wyświetla ją na suwaku. Kliknięcie przycisku Select All powoduje przywrócenie wartości domyślnej (50). Zmiana wartości tego ekranu spowoduje automatyczną zmianę trybu na „CUSTOM” (NIESTANDARDOWY).

- 1) Picture PC
 - Dostępny tylko dla sygnałów PC, BNC, DVI.
- 2) Contrast
 - Reguluje kontrast wybranego wyświetlacza.
- 3) Brightness
 - Reguluje jasność wybranego wyświetlacza.
- 4) Red
 - Służy do regulacji temperatury barw wybranego wyświetlacza.
- 5) Green
 - Służy do regulacji temperatury barw wybranego wyświetlacza.
- 6) Blue
 - Służy do regulacji temperatury barw wybranego wyświetlacza.
- 7) Color Tone
 - Dostosowuje wartość opcji Color Tone do wybranego trybu wyświetlania.
- 8) Color Temp
 - Dostosowuje wartość opcji Color Temp do wybranego trybu wyświetlania.
- 9) Brightness Sensor
 - Dostosowuje wartość opcji Brightness Sensor do wybranego trybu wyświetlania.
- 10) Dynamic Contrast
 - Dostosowuje wartość opcji Dynamic Contrast do wybranego trybu wyświetlania.

* Źródło sygnału wejściowego programu MagicInfo dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w oprogramowanie MagicInfo.

* Ta funkcja jest włączona tylko w przypadku, gdy dla funkcji Color Tone (Tonacja koloru) wybrano wartość Off (Wył.).


* Z funkcji tej można korzystać tylko w przypadku, gdy włączone jest zasilanie wyświetlacza; brak wyboru parametrów powoduje wyświetlenie wartości fabrycznych.



Settings

Audio

1. Kliknij ikonę Settings, aby wyświetlić ekran regulacji ustawień.



* Siatka informacyjna zawiera podstawowe informacje potrzebne do regulacji ustawień. Po wybraniu każdej funkcji ustawiona dla niej wartość jest wyświetlana na suwaku. Po wybraniu każdej funkcji pobiera wartość dla zestawu i wyświetla ją na suwaku. Kliknięcie przycisku Select All powoduje przywrócenie wartości domyślnej (50). Zmiana wartości tego ekranu spowoduje automatyczną zmianę trybu na „CUSTOM” (NIESTANDARDOWY).

- 1) Audio
 - Reguluje ustawienia dźwięku wszystkich sygnałów wejściowych.
- 2) Bass
 - Reguluje basy wybranego wyświetlacza.
- 3) Treble
 - Reguluje wysokie tony wybranego wyświetlacza.
- 4) Balance
 - Reguluje balans wybranego wyświetlacza.
- 5) SRS TSXT
 - Dźwięk SRS TSXT wł./wył.
- 6) Sound Select
 - Kiedy funkcja PIP jest włączona, możesz wybrać dźwięk Main lub Sub.

* Źródło sygnału wejściowego programu MagicInfo dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w oprogramowanie MagicInfo.


* Z funkcji tej można korzystać tylko w przypadku, gdy włączone jest zasilanie wyświetlacza; brak wyboru parametrów powoduje wyświetlenie wartości fabrycznych.



Settings

Image Lock

1. Kliknij ikonę Settings, aby wyświetlić ekran regulacji ustawień.



* Siatka informacyjna zawiera podstawowe informacje potrzebne do regulacji ustawień.

- 1) Image Lock
 - Dostępny tylko dla sygnałów PC, BNC.
- 2) Coarse
 - Reguluje Coarse wybranego wyświetlacza.
- 3) Fine
 - Reguluje Fine wybranego wyświetlacza.
- 4) Position
 - Reguluje położenie wybranego wyświetlacza.
- 5) Auto Adjustment
 - Naciśnij, aby automatycznie dostosować monitor do sygnału PC.

* Źródło sygnału wejściowego programu MagicInfo dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w oprogramowanie MagicInfo.


* Regulacja ustawień dotyczy tylko wyświetlaczy z włączonym zasilaniem.



Maintenance

Lamp Control

1. Funkcja Maintenance Control (Obsługa) jest dostępna tylko dla monitorów z włączonym zasilaniem.



* Pojawi się Info Grid (Siatka informacyjna) zawierająca kilka podstawowych danych.

1) Maintenance

- Umożliwia użycie funkcji Maintenance Control (Sterowanie obsługą) dla wszystkich źródeł sygnału wejściowego.

2) Auto Lamp Control

- Automatycznie reguluje podświetlenie wybranego monitora w określonym czasie.

Opcja Manual Lamp Control (Ręczne sterowanie lampą) automatycznie wyłącza się po użyciu opcji Auto Lamp Control (Automatyczne sterowanie lampą).

3) Manual Lamp Control

- Umożliwia regulację podświetlenia wybranego monitora niezależnie od czasu.

Funkcja Auto Lamp Control (Automatyczna regulacja podświetlenia) automatycznie wyłącza się przy przeprowadzaniu regulacji za pomocą funkcji Manual Lamp Control (Ręczna regulacja podświetlenia).

* **Funkcja Maintenance Control (Obsługa) jest dostępna tylko dla monitorów z włączonym zasilaniem.**


* **Źródło sygnału wejściowego programu MagicInfo dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w oprogramowanie MagicInfo.**



Maintenance

Scroll

1. Funkcja Maintenance Control (Obsługa) jest dostępna tylko dla monitorów z włączonym zasilaniem.



1) Scroll

- Funkcja służy do usuwania powidoków, które pojawiają się, gdy na wybranym ekranie przez długi czas wyświetlany jest nieruchomy obraz.

2) Pixel Shift

- Umożliwia to precyzyjne przesunięcie ekranu w określonym przedziale czasu.

3) Safety Screen

- Funkcja Safety Screen (Ekran Bezpieczeństwa) służy do zapobiegania występowania powidoków, które pojawiają się, gdy na monitorze przez długi czas wyświetlany jest nieruchomy obraz. Opcja Interval (Odstęp czasowy) służy do określania powtarzalności cyklu określanej w godzinach. Opcja Time (Czas) służy do określania odstępów czasowych pomiędzy każdorazowym użyciem funkcji Safety Screen (Ekran Bezpieczeństwa). W menu Type (Typ) do wyboru są następujące opcje: Scroll (Przewijanie), Pixel (Piksel), Bar (Pasek), Eraser (Gumka), All White (Biały) lub Pattern (Wzór).

4) Safety Screen2

- Funkcja służy do zapobiegania występowania powidoków. Funkcja umożliwia kontrolę i wybór spośród pięciu (5) types (typów).

* Dostępne wartości Time (Czas) dla opcji Scroll (Przewijanie) to: 1, 2, 3, 4 lub 5 natomiast dla opcji Bar (Pasek) i Eraser (Gumka): 10, 20, 30, 40 lub 50. Dla opcji All White (Biały) i Pattern (Wzór) dostępne są wartości: 1, 5, 10, 20 lub 30.

* Źródło sygnału wejściowego programu MagicInfo dostępne jest wyłącznie w modelach wyposażonych w oprogramowanie MagicInfo.


* Funkcja Maintenance Control (Obsługa) jest dostępna tylko dla monitorów z włączonym zasilaniem.



Maintenance

Video Wall

1. Funkcja Maintenance Control (Obsługa) jest dostępna tylko dla monitorów z włączonym zasilaniem.



1) Video Wall

- Ściana wideo to zestaw połączonych ze sobą ekranów, z których każdy może wyświetlać odpowiednią część całego obrazu lub cały obraz (każdy ekran zestawu wyświetla kompletny obraz osobno).

2) Video Wall (Screen divider)

- Ekran może zostać podzielony.
- Ekran można podzielić na parę mniejszych ekranów.
- Wybierz tryb z menu Screen divider (Podział ekranu).
- Wybierz wyświetlacz z listy.
- Położenie zostanie ustawione po naciśnięciu liczby w wybranym trybie.
- Program MDC dostarczony przez firmę Samsung umożliwia obsługę do 5x5 wyświetlaczy LCD.


3) On / Off

- Włącza/wyłącza funkcję Video Wall (Ściana wideo) dla wybranego ekranu.


4) Format

- Wybierz format, aby uzyskać podzielony ekran.

• Full



• Natural



* Funkcja ta może nie działać w programie MagicInfo.

* Funkcja Maintenance Control (Obsługa) jest dostępna tylko dla monitorów z włączonym zasilaniem.

Rozwiązywanie problemów

1. Wyświetlacz, który chcesz wyregulować nie znajduje się w siatce informacyjnej regulacji zasilania.

- Sprawdź port RS232C. (Sprawdź, czy kabel jest prawidłowo podłączony do portu Com1.)
- Sprawdź, czy podłączone wyświetlacze mają różne numery ID. Jeśli kilka wyświetlaczy ma taki sam numer ID, nie

zostały one prawidłowo wykryte przez program z powodu konfliktu danych.

- Sprawdź, czy numer ID wyświetlacza zawiera się między 0 i 25. (Ustaw za pomocą menu wyświetlacza)

Uwaga: Numer ID wyświetlacza musi zawierać się między 0 i 25.

Jeśli wartość jest poza zakresem, system MDC nie może sterować wyświetlaczem.

2. The display you wish to control does not appear on the other Control Info Grids
 - Wyświetlacz, który chcesz wyregulować nie znajduje się w pozostałych siatkach informacyjnych regulacji
 - Sprawdź, czy możesz zmienić sygnał wejściowy wyświetlacza.
3. Wielokrotnie pojawia się okno dialogowe.
 - Sprawdź, czy wyświetlacz, który chcesz wyregulować, został wybrany. 
4. Ustawiono godzinę włączenia i wyłączenia, lecz wyświetlana jest inna godzina.
 - Ustaw aktualną godzinę, aby zsynchronizować zegary wyświetlaczy.
5. Po wyłączeniu funkcji zdalnego sterowania, odłączeniu kabla RS-232C lub nieprawidłowym zamknięciu programu, pilot może nie działać prawidłowo. Ponownie uruchom program i włącz funkcję zdalnego sterowania, przywracając funkcje standardowe.

<Uwaga> Program może nie działać prawidłowo z powodu istniejących problemów z przesyłaniem danych lub zakłóceń wytwarzanych przez inne urządzenia.



Wyświetlanie ustawień w trybie wielu wyświetlaczy

✱ Po podłączeniu więcej niż jednego wyświetlacza, ustawienia są wyświetlane w następujący sposób.

1. Brak zaznaczenia: Wyświetla ustawienia domyślne.
2. Wybrano jeden wyświetlacz: Pobiera i wyświetla ustawienia wybranego wyświetlacza.
3. Wybrano jeden wyświetlacz (ID 1) i dodano drugi (ID 3): Program, który wyświetlał ustawienia wyświetlacza ID 1, pobiera i wyświetla ustawienia wyświetlacza ID 3.
4. Wybrano wszystkie urządzenia za pomocą przycisku Select All: Przywraca ustawienia domyślne.

Dost. wyśw. LCD

Input

Dostępne tryby

- **P** PC / DVI
- **A** AV
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo
- **T** TV




Uwaga

- Menu **TV** jest dostępne po zainstalowaniu tunera telewizyjnego.
- Model **MX** może korzystać z menu **MagicInfo** po podłączeniu do modemu sieciowego.

Source List **P A H M T**

MENU → ENTER → [Input] → ENTER → [Source List]



→ ▲, ▼ → ENTER

Wybiera **PC**, **DVI**, lub inne zewnętrzne źródła sygnału dźwiękowego podłączone do wyświetlacza LCD. Służy do wybierania żadanego ekranu.

1. **PC**
2. **DVI**
3. **AV**
4. **HDMI**
5. **MagicInfo**
6. **TV**




Uwaga

- Bezpośredni przycisk na pilocie to „SOURCE”.

Edit Name **P A H M T**

MENU → ENTER → [Input] → ▼ → ENTER → [Edit Name]



→ ▲, ▼ → ENTER

Nazwanie urządzeń podłączonych do gniazd wejściowych ułatwia wybieranie właściwego źródła sygnału.

1. PC
2. DVI
3. AV
4. HDMI



Uwaga

- Podłączając komputer PC do złącza HDMI lub DVI należy ustawić w polu **Edit Name** tryb PC. W pozostałych przypadkach w polu **Edit Name** należy ustawić tryb AV. Należy jednak pamiętać, że tryby 640x480, 720P (1280x720) oraz 1080p (1920x1080) są powszechnie używanymi typami sygnałów w przypadku trybów AV jak i PC, dlatego pole **Edit Name** powinno być ustawione zgodnie z sygnałem wejściowym.
- Zawartość menu **Picture** zmienia się w zależności od sygnału wejściowego i ustawienia pola **Edit Name**.

Picture [PC / DVI / tryb MagicInfo]

Dostępne tryby

- **P** PC / DVI
- **A** AV
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo
- **T** TV




Uwaga

- Menu **TV** jest dostępne po zainstalowaniu tunera telewizyjnego.
- Model MX może korzystać z menu **MagicInfo** po podłączeniu do modemu sieciowego.

MagicBright **PM**

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ENTER → [MagicBright]



→ ▲, ▼ → ENTER

MagicBright to funkcja oferująca optymalne warunki oglądania w zależności od zawartości wyświetlanego obrazu. Obecnie dostępne są cztery różne tryby: **Entertain**, **Internet**, **Text** i **Custom**. Każdy tryb ma własne, fabryczne ustawienia jasności. Naciskając przycisk **MagicBright**, można w prosty sposób wybrać jedno z czterech dostępnych ustawień.

(Niedostępne w trybie **Dynamic Contrast** w obszarze **On**).

1. **Entertain**

Wysoki poziom jasności

Do oglądania dynamicznego obrazu, np. filmu DVD lub VCR.

2. **Internet**

Średnia jasność obrazu

Tryb ten jest przeznaczony do pracy z obrazami będącymi kombinacją tekstu i grafiki.

3. **Text**

Normalna jasność obrazu

Tryb ten ma zastosowanie w pracy z dokumentami lub plikami składającymi się przede wszystkim z tekstu.

4. **Custom**

Pomimo że wartości wstępnie skonfigurowane zostały starannie dobrane przez zespół inżynierów, ustawienia mogą okazać się nieodpowiednie dla wzroku użytkownika, w zależności od jego preferencji.

W takim przypadku należy dostosować jasność i kontrast za pomocą menu ekranowego.

Custom **PM**

Za pomocą menu ekranowego można ustawić jasność i kontrast zgodnie ze swoimi potrzebami.

MENU → ▼ → ENTER → **[Picture]** → ▼ → ENTER → **[Custom]**

(Niedostępne w trybie **Dynamic Contrast** w obszarze **On**).



Uwaga

Po regulacji obrazu za pomocą funkcji **Custom**, funkcja **MagicBright** zostanie przełączona w tryb **Custom**.

Contrast

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ENTER → [Contrast]



→ ◀, ▶ → ENTER

Dostosowywanie kontrastu.

Brightness

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ENTER → [Brightness]



→ ◀, ▶ → ENTER

Dopasowywanie jasności.

Sharpness

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ▼ → ENTER → [Sharpness]




→ ◀, ▶ → ENTER

Dostosowanie ostrości obrazu.

Color Tone **PM**

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Tone]



→ ▲, ▼ → ENTER

Istnieje możliwość zmiany temperatury kolorów.

(Niedostępne w trybie **Dynamic Contrast** w obszarze **On**).

1. **Off**
 2. **Cool**
 3. **Normal**
-

- 4. Warm
- 5. Custom

**Uwaga**

Przy ustawieniu **Color Tone** na **Cool**, **Normal**, **Warm** lub **Custom**, funkcja **Color Temp** nie jest dostępna.

Przy ustawieniu **Color Tone** na **Off**, funkcja **Color Control** nie jest dostępna.

Color Control **PM**

Umożliwia regulację równowagi pomiędzy kolorami: czerwonym (Red), zielonym (Green) i niebieskim (Blue).

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Control]

(Niedostępne w trybie **Dynamic Contrast** w obszarze **On**).

**Uwaga**

Po regulacji obrazu za pomocą funkcji **Color Control**, funkcja **Color Tone** zostanie przełączona w tryb **Custom**.

Red

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Control] → ENTER → [Red]



→ ◀ ▶ → ENTER

Green

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Control] → ▼ → ENTER → [Green]



→ ◀ ▶ → ENTER

Blue

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Control] → ▼ → ▼ → ENTER → [Blue]



→ ◀ ▶ → ENTER

Color Temp **PM**

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Temp.]



→ ◀ ▶ → ENTER

Funkcja **Color Temp** określa poziom „ciepła” barw obrazu.

(Niedostępne w trybie **Dynamic Contrast** w obszarze **On**).

 **Uwaga**

Funkcja ta jest dostępna tylko po ustawieniu funkcji **Color Tone** na **Off**.

Image Lock

Funkcja **Image Lock** (Blokada obrazu) służy do przeprowadzania operacji fine-tune (dostrajanie) w celu uzyskania najlepszego obrazu, pozbawionego szumu powodującego niestabilność obrazu objawiającą się jego drżeniem. Jeśli, korzystając z regulacji Fine (Dokładna), nie można uzyskać zadowalających rezultatów, należy skorzystać z regulacji Coarse (Zgrubna) i ponownie przejść do dokładnej.

(Opcja dostępna tylko w trybie **PC**)

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Image Lock**]

Coarse

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Image Lock**]



→ ◀ ▶ → ENTER

Funkcja usunięcia ziarnistości umożliwia usunięcie zakłóceń takich, jak pionowe prążki. Regulacja tego parametru może przesunąć obszar obrazu na ekranie. Centralne położenie obrazu można przywrócić za pomocą menu regulacji położenia w poziomie.

Fine

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Image Lock**] → ▼ → ENTER → [**Fine**]



→ ◀ ▶ → ENTER

Funkcja gładkiego obrazu umożliwia usunięcie zakłóceń, takich jak prążki poziome. Jeśli po przeprowadzeniu strojenia szum wciąż występuje, należy zwiększyć częstotliwość (szybkość zegara) i powtórzyć je jeszcze raz.

H-Position

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Image Lock**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**H-Position**]



→ ◀ ▶ → ENTER

Dostosowanie położenia obrazu w poziomie.

V-Position

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Image Lock] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [V-Position]



→ ◀, ▶ → ENTER

Dostosowanie położenia obrazu w pionie.

Auto Adjustment P

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Auto Adjustment]



Wartości takie, jak **Fine**, **Coarse** i **Position**, są dopasowywane automatycznie. Przy zmianie rozdzielczości na panelu sterowania wykonywana jest funkcja automatyczna.

(Opcja dostępna tylko w trybie PC)



Uwaga

Bezpośredni przycisk na pilocie to „AUTO”.

Signal Balance P


Używany do kompensacji słabego sygnału RGB transmitowanego przez długi kabel sygnałowy.

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Signal Balance]

(Opcja dostępna tylko w trybie PC)

Signal Balance

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Signal Balance] → ENTER → [Signal Balance]



→ ▲, ▼ → ENTER

Ustawia kontrolę sygnału na **On** lub **Off**.

Signal Control

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Signal Balance] → ENTER → ▼ → [Signal Control]

1. **R-Gain**

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Signal Balance] → ENTER → ▼ → [Signal Control] → ENTER → [R-Gain] → ENTER



→ ◀, ▶ → ENTER

2. **G-Gain**

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Signal Balance] → ENTER → ▼ → [Signal Control] → ▼ → ENTER → [G-Gain] → ENTER



→ ◀, ▶ → ENTER

3. **B-Gain**

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Signal Balance] → ENTER → ▼ → [Signal Control] → ▼ → ▼ → ENTER → [B-Gain] → ENTER



→ ◀, ▶ → ENTER

4. **R-Offset**

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Signal Balance] → ENTER → ▼ → [Signal Control] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [R-Offset] → ENTER



→ ◀, ▶ → ENTER

5. **G-Offset**

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Signal Balance] → ENTER → ▼ → [Signal Control] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [G-Offset] → ENTER



→ ◀, ▶ → ENTER

6. **B-Offset**


MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Signal Balance] → ENTER → ▼ → [Signal Control] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [B-Offset] → ENTER



→ ◀, ▶ → ENTER

Size **P**

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Size]




→ ▲, ▼ → ENTER

Można zmienić **Size**.

1. 16:9
2. 4:3

Dynamic Contrast **PM**

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Dynamic Contrast]



→ ▲, ▼ → ENTER

Funkcja dynamicznej regulacji kontrastu **Dynamic Contrast** automatycznie wykrywa rozkład sygnału wideo i dostosowuje ustawienia tak, by uzyskać optymalny kontrast.

1. Off
2. On

Picture [tryb AV / HDMI / TV]

Dostępne tryby


- **P** PC / DVI
 - **A** AV
 - **H** HDMI
 - **M** MagicInfo
 - **T** TV
-

**Uwaga**

- Menu **TV** jest dostępne po zainstalowaniu tunera telewizyjnego.
- Model **MX** może korzystać z menu **MagicInfo** po podłączeniu do modemu sieciowego.

Mode **AHT**

MENU → ▼ → ENTER → **[Picture]** → ENTER → **[Mode]**



→ ▲, ▼ → ENTER

Wyświetlacz LCD ma cztery automatyczne ustawienia obrazu ("Dynamic", "Standard", "Movie" i "Custom"), które są zainstalowane fabrycznie.

Aktywować można opcje **Dynamic**, **Standard**, **Movie** lub **Custom**.

(Niedostępne w trybie **Dynamic Contrast** w obszarze **On**).

1. **Dynamic**
2. **Standard**
3. **Movie**
4. **Custom**

**Uwaga**

Bezpośredni przycisk na pilocie to „P.MODE”.

Custom **AHT**

Za pomocą menu ekranowego można ustawić jasność i kontrast zgodnie ze swoimi potrzebami.

MENU → ▼ → ENTER → **[Picture]** → ▼ → ENTER → **[Custom]**

(Niedostępne w trybie **Dynamic Contrast** w obszarze **On**).

Contrast

MENU → ▼ → ENTER → **[Picture]** → ▼ → ENTER → **[Custom]** → ENTER → **[Contrast]**



→ ◀, ▶ → ENTER

Dostosowywanie kontrastu.

Brightness

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ENTER → [Brightness]



→ ◀ ▶ → ENTER

Dopasowywanie jasności.

Sharpness

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ▼ → ENTER → [Sharpness]



→ ◀ ▶ → ENTER

Dostosowuje ostrość obrazu (Sharpness).

Color

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Color]



→ ◀ ▶ → ENTER

Reguluje kolory obrazu.

Tint

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Tint]




→ ◀ ▶ → ENTER

Nadaje wyświetlaczowi naturalny odcień.

Color Tone **AHT**

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Tone]



→ ▲, ▼ → ENTER

Istnieje możliwość zmiany temperatury kolorów. Możliwe jest także dostosowanie indywidualnych komponentów systemu kolorów.

(Niedostępne w trybie **Dynamic Contrast** w obszarze **On**).

1. Off
2. Cool2
3. Cool1
4. Normal
5. Warm1
6. Warm2



Uwaga

Przy ustawieniu **Color Tone** na **Cool2**, **Cool1**, **Normal**, **Warm1**, lub **Warm2**, funkcja **Color Temp** nie jest dostępna.

Color Temp AHT

MENU → ▼ → ENTER → **[Picture]** → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → **[Color Temp.]**



→ ◀, ▶ → ENTER

Color temp is a measure of the 'warmth' of the image colors.

(Niedostępne w trybie **Dynamic Contrast** w obszarze **On**).




Uwaga

Funkcja ta jest dostępna tylko po ustawieniu funkcji **Color Tone** na **Off**.

Size AH

MENU → ▼ → ENTER → **[Picture]** → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → **[Size]**



→ ▲, ▼ → ENTER

Można zmienić **Size**.

1. **16:9** - Ustawia obraz w formacie 16:9.
2. **Zoom 1** Powiększenie obrazu wyświetlanego na ekranie.

3. **Zoom 2** Powiększenie obrazu do formatu większego niż **Zoom 1**.
4. **4 : 3** - Wyświetlanie obrazu w formacie 4:3.
5. **Bez overscanu** Wyświetla sygnał wejściowy w rzeczywistej postaci, bez przycięć wówczas, kiedy podawany jest sygnał HDMI 720p, 1080i, 1080p.

(Niedostępne w trybie **Dynamic Contrast** w obszarze **On**).



Uwaga

Niektóre urządzenia zewnętrzne mogą przysyłać do wyświetlacza nieokreślony sygnał, który może powodować przycięcie nawet, gdy wykorzystywana jest funkcja **Just Scan**.

Zoom 1, Zoom 2 nie będą dostępne w trybie **HDMI**.




Uwaga

Funkcje **Position** i **Reset** są dostępne, kiedy uruchomione są tryby **Zoom1** lub **Zoom2**.

Digital NR (Digital Noise Reduction) **AHT**

MENU → ▼ → ENTER → **[Picture]** → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → **[Digital NR]**




→ ▲, ▼ → ENTER

Włącza Cyfrową redukcję szumów **Off/On**. Funkcja redukcji szumów umożliwia uzyskanie wyraźniejszego i ostrzejszego obrazu.

1. **Off**
2. **On**

Film Mode **AT**

MENU → ▼ → ENTER → **[Picture]** → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → **[Film Mode]**



→ ▲, ▼ → ENTER


Funkcja **Film Mode** pozwala oglądać filmy z jakością kina domowego.

(W trybie **HDMI** funkcja ta dostępna jest tylko w przypadku skanowania naprzemiennego, nie jest dostępna w przypadku skanowania progresywnego.)

1. Off
2. On

Dynamic Contrast **AHT**

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Dynamic Contrast]



→ ▲, ▼ → ENTER

Funkcja dynamicznej regulacji kontrastu **Dynamic Contrast** automatycznie wykrywa rozkład sygnału wideo i dostosowuje ustawienia tak, by uzyskać optymalny kontrast.

1. Off
2. On

Brightness Sensor **AHT**

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Brightness Sensor]



→ ◀, ▶ → ENTER

Funkcja dynamicznej regulacji kontrastu **Brightness Sensor** automatycznie wykrywa rozkład odbieranego sygnału wideo i dostosowuje ustawienia tak, by uzyskać optymalną jasność.

1. Off
2. On

Sound

Dostępne tryby


- **P** PC / DVI
 - **A** AV
 - **H** HDMI
 - **M** MagicInfo
 - **T** TV
-

Uwaga

- Menu **TV** jest dostępne po zainstalowaniu tunera telewizyjnego.
- ModelMXmoże korzystać z menu**MagicInfo**po pod³¹czeniu do modemu sieciowego.

Mode PAHMT

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ENTER → [Mode]



→ ▲, ▼ → ENTER

Wyświetlacz LCD jest wyposażony w wysokiej klasy wzmacniacz stereofoniczny.

1. Standard

Wybierz **Standard** dla ustawień fabrycznych.

2. Music

Wybierz **Music**, by oglądać koncerty lub wideoclipy.

3. Movie

Wybierz **Movie**, by oglądać filmy.

4. Speech

Wybierz **Speech**, by oglądać programy mówione (np. programy informacyjne).

5. Custom

Wybierz **Custom**, by dostosować ustawienia do własnych preferencji.

Custom PAHMT

Ustawienia dźwięku można dostosowywać do swoich preferencji.

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ▼ → ENTER → [Custom]

Uwaga

- Dźwięk słyhać nawet wtedy, gdy głośność jest ustawiona na 0.
- Po dostosowaniu dźwięku za pomocą funkcji **Custom** (Niestandardowy), **Mode** (Tryb) zostanie przełączony na tryb **Custom** (Niestandardowy)

Bass

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ▼ → ENTER → [Custom] → ENTER → [Bass]



→ ◀ ▶ → ENTER

Zwiększenie ilości dźwięków o niskiej częstotliwości.

Treble

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ENTER → [Treble]



→ ◀ ▶ → ENTER

Zwiększenie ilości dźwięków o wysokiej częstotliwości.

Balance

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ▼ → ENTER → [Balance]




→ ◀ ▶ → ENTER

Pozwala na ustawienie balansu dźwięku między lewym a prawym głośnikiem,

Auto Volume PAHMT

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ▼ → ▼ → ENTER → [Auto Volume]



→ ▲, ▼ → ENTER


Redukuje różnicę w poziomie głośności poszczególnych kanałów nadawanych przez stacje telewizyjne.

1. Off

2. On

SRS TS XT PAHMT

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [SRS TS XT]



→ ▲, ▼ → ENTER

SRS TS XT to opatentowana technologia firmy SRS, która umożliwia odtwarzanie 5.1-kanałowego dźwięku przy użyciu dwóch głośników. Technologia TruSurround zapewnia przekonujące, wirtualne wrażenie dźwięku przestrzennego przez dowolny zestaw dwóch głośników, w tym także przez głośniki wbudowane w telewizorze. Funkcja ta jest całkowicie zgodna z wszystkimi formatami wielokanałowymi.

1. Off
2. On



Uwaga

Bezpośredni przycisk na pilocie to „SRS”.

Setup

Dostępne tryby

- **P** PC / DVI
- **A** AV
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo
- **T** TV



Uwaga

- Menu **TV** jest dostępne po zainstalowaniu tunera telewizyjnego.
- Model **MX** może korzystać z menu **MagicInfo** po podłączeniu do modemu sieciowego.

Language **PAHMT**

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ENTER → [Language]



→ ▲, ▼ → ENTER

Można wybrać jeden spośród 11 języków.

English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский
Português, 中国語, 日本語, 한국어



Uwaga

Wybrany język wpływa wyłącznie na język menu ekranowego (OSD). Nie wpływa on w żaden sposób na inne oprogramowanie zainstalowane na komputerze.


Time **PAHMT**

Wybierz jedną z czterech funkcji zegara: **Clock Set**, **Sleep Timer**, **On Timer** i **Off Timer**.

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time]

Clock Set

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time] → ENTER → [Clock Set]




→ ▲, ▼ → ◀, ▶ → ENTER

Bieżące ustawienia czasu.

Sleep Timer

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time] → ▼ → ENTER → [Sleep Timer]




→ ▲, ▼ → ENTER

Automatycznie wyłączy wyświetlacz LCD o określonej godzinie.

1. Off
2. 30
3. 60
4. 90
5. 120
6. 150
7. 180

On Timer

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time] → ▼ → ▼ → ENTER → [On Timer]




→ ▲, ▼ / ◀, ▶ → ENTER

Pozwala na automatyczne włączenie monitora LCD o określonej godzinie. Pozwala na ustawienie trybu oraz poziomu głośności w momencie automatycznego włączenia monitora LCD.

Off Timer

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Off Timer]



→ ▲, ▼ / ◀, ▶ → ENTER

Pozwala na automatyczne wyłączenie monitora LCD o określonej godzinie.

Menu Transparency PAHMT

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ENTER → [Menu Transparency]



→ ▲, ▼ → ENTER


Funkcja przezroczystości umożliwia zmianę poziomu przezroczystości tła menu ekranowego.

1. High
2. Medium
3. Low

4. Opaque

Safety Lock PIN **PAHMT**

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Lock PIN]



→ [0~9, 0~9, 0~9, 0~9] → [0~9, 0~9, 0~9, 0~9] → [0~9, 0~9, 0~9, 0~9]

Istnieje możliwość zmiany hasła.




Uwaga

Fabrycznie ustawione hasło wyświetlacza LCD to „0000”.

Energy Saving **PAHMT**

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Energy Saving]




→ ▲, ▼ → ENTER

Funkcja ta umożliwia dostosowanie ustawień urządzenia dotyczących zużycia energii w celu jej oszczędzania.

1. Off
2. On

HDMI Black Level **H**

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [HDMI Black Level]



→ ▲, ▼ → ENTER

Podłączenie odtwarzacza lub nagrywarki DVD do telewizora za pomocą kabla HDMI może spowodować pogorszenie jakości obrazu, np. wzrost poziomu zaczernienia, zmniejszenie kontrastu, zmniejszenie natężenia kolorów itp., w zależności od podłączonego urządzenia. W takiej sytuacji należy wyregulować jakość obrazu telewizora za pomocą opcji **HDMI black level**.

1. **Normal**
2. **Low**

Video Wall **PAHT**

Video Wall to zestaw połączonych ze sobą ekranów, z których każdy może wyświetlać odpowiednią część całego obrazu lub cały obraz (każdy ekran zestawu wyświetla kompletny obraz osobno).

Jeśli uruchomiona jest funkcja **Video Wall**, można zmienić ustawienia ekranu **Video Wall**.

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall]




Uwaga

Jeśli uruchomiona jest funkcja **Video Wall**, funkcje **Auto Adjustment**, **Image Lock** oraz **Size** nie są dostępne. Funkcja **Video Wall** nie działa w trybie **MagicInfo**.

Video Wall

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall] → ENTER → [Video Wall]




→ ▲, ▼ → ENTER

Włącza/wyłącza funkcję **Video Wall** dla wybranego ekranu.

1. **Off**
2. **On**

Format

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall] → ▼ → ENTER → [Format]



→ ▲, ▼ → ENTER

Wybierz **Format**, aby uzyskać podzielony ekran.

1. **Full**


Umożliwia wyświetlenie obrazu na całym ekranie, bez pozostawiania ciemnych obrzeży.

2. **Natural**

Pozwala wyświetlić naturalny obraz bez zmiany oryginalnego formatu obrazu.

Horizontal

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall]
→ ▼ → ▼ → ENTER → [Horizontal]




→ ▲, ▼ → ENTER

Umożliwia ustawienie ilości części, na jakie ekran ma być podzielony w poziomie.

Dostępne jest pięć opcji: 1, 2, 3, 4, i 5.

Vertical

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall]
→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Vertical]




→ ▲, ▼ → ENTER

Umożliwia ustawienie ilości części, na jakie ekran ma być podzielony w pionie.

Dostępne jest pięć opcji: 1, 2, 3, 4, i 5.

Screen Divider

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall]
→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Screen Divider]



Ekran może zostać podzielony na kilka obrazów. Podczas podziału można wybrać liczbę ekranów przy różnych podziałach.

- Wybierz tryb z menu Podział ekranu.
- Wybierz ekran z menu Wybór ekranu.
- Wybór zostanie ustawiony po naciśnięciu liczby w wybranym trybie.

Safety Screen **PASCHM**

Funkcja **Safety Screen** zapobiega powstawaniu efektu obrazu szczątkowego, który może wystąpić po długotrwałym wyświetlaniu na ekranie nieruchomego obrazu.

- **Safety Screen** powoduje przewijanie ekranu przez wskazany czas.
- Funkcja ta jest niedostępna, gdy wyłączone jest zasilanie.

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]

Pixel Shift




Uwaga

Funkcja **Pixel Shift** nie jest dostępna, jeżeli włączona jest funkcja **Video Wall**.

Pixel Shift

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → ENTER → [Pixel Shift] → ▲, ▼ → ENTER




Aby zapobiec powstawaniu efektu obrazu szczątkowego, można skorzystać z tej funkcji, która co minutę powoduje przesunięcie się pikseli ekranu w kierunku pionowym lub poziomym.

1. Off
2. On

Horizontal Dot

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → ▼ → ENTER → [Horizontal Dot] → ▲, ▼ → ENTER




Ustawia ilość pikseli w orientacji poziomej.

Dostępne jest pięć opcji: 0, 1, 2, 3, i 4.

Vertical Line

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → ▼ → ▼ → ENTER → [Vertical Line] → ▲, ▼ → ENTER



Ustawia ilość pikseli w orientacji pionowej.

Dostępne jest pięć opcji: 0, 1, 2, 3, i 4.

Time

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Time] → ▲, ▼ → ENTER




Ustaw odpowiednio przedział czasowy wykonywania ruchu poziomego i pionowego.

Timer

Timer

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ENTER → [Timer] → ENTER → [Timer] → ▲, ▼ → ENTER




Można ustawić włącznik/wyłącznik dla opcji ochrony przez wypalaniem obrazu.

Jeśli uruchomisz proces usuwania obrazu szczątkowego, będzie on wykonywany przez ustawiony okres czasu, a następnie zostanie automatycznie zakończony.

1. Off
2. On

Mode

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ENTER → [Timer] → ▼ → ENTER → [Mode] → ▲, ▼ → ENTER




Użytkownik może zmienić ustawienie **Safety Screen Type** (Typ zabezpieczenia ekranu).

1. Scroll
2. Bar
3. Eraser

Period (Okres)


MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ENTER → [Timer] → ▼ → ▼ → ENTER → [Period] → ▲, ▼ → ENTER



Skorzystaj z tej funkcji, aby ustawić okres wykonania dla każdego trybu ustawionego w włączniku/wyłączniku czasowym.

Time

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ENTER → [Timer] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Time] → ▲, ▼ → ENTER




W ramach ustawione przedziału czasu określ czas wykonania.

- **Mode-Scroll** : 1~5 sec
- **Mode-Bar, Eraser** : 10~50 sec

Scroll

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ▼ → ENTER → [Scroll]




Ta funkcja zapobiega powstawaniu efektu szcążkowego na ekranie poprzez przesuwanie pikseli ekranu według ustalonego wzorca.

Korzystaj z tej funkcji, jeśli na ekranie pojawiają się efekty obrazu szcążkowego, zwłaszcza jeśli nieruchomy obraz był wyświetlany przez dłuższy czas.

Bar


MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ▼ → ENTER → [Bar]



Ta funkcja zapobiega powstawaniu efektu szcążkowego na ekranie poprzez przesuwanie długich czarnych i białych linii.

Eraser


MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Eraser]



Ta funkcja zapobiega powstawaniu efektu szcążkowego na ekranie poprzez przesuwanie prostokątnego wzorca.

Resolution Select **P**

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Resolution Select]



→ ▲, ▼ → ENTER

Jeśli obraz nie jest prawidłowo wyświetlany na ekranie przy ustawieniu karty graficznej komputera na rozdzielczość 1024 x 768 przy 60 Hz, 1280 x 768 przy 60 Hz, 1360 x 768 przy 60 Hz lub 1366 x 768 przy 60 Hz, korzystając z tej funkcji (wybór rozdzielczości) można wyświetlić obraz na ekranie w określonej rozdzielczości.



Uwaga

Opcja dostępna tylko w trybie **PC**

1. Off
2. 1024 X 768
3. 1280 X 768
4. 1360 x 768
5. 1366 X 768



Uwaga

Menu można używać tylko w przypadku rozdzielczości 1024 x 768 przy 60 Hz, 1280 x 768 przy 60 Hz, 1360 x 768 przy 60 Hz lub 1366 x 768 przy 60 Hz.

Power On Adjustment **PAHMT**

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER
→ [Power On Adjustment]



→ ▲, ▼ → ENTER


Regulacja ustawienia czasu działania ekranu.



Uwaga: Należy wybrać wyższą wartość, aby nie dopuścić do wystąpienia przepięcia.

Side Gray **PAHMT**

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER
ENTER → [Side Gray]



→ ▲, ▼ → ENTER

Wybierz jasność szarości dla tła ekranu.

1. Off
2. Light
3. Dark


Reset

Przywraca domyślne ustawienia fabryczne produktu. Funkcja Reset jest dostępna tylko wtedy, gdy używane są **PC / DVI**.

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER
→ ENTER → [Reset]

Image Reset **P**

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER
→ ENTER → [Reset] → ENTER → [Image Reset]



→ ◀ ▶ → ENTER



Uwaga

Opcja dostępna tylko w trybie **PC**



Uwaga

Funkcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja **Video Wall** jest ustawiona na **On**.

Color Reset **PAHMT**

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Reset] → ▼ → ENTER → [Color Reset]



→ ◀ ▶ → ENTER

Lamp Control **PAHMT**

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Lamp Control]



→ ◀ ▶ → ENTER

Funkcja używana do dostosowania lampy inwerterowej w celu zmniejszenia poboru energii.



Uwaga

Funkcja nie działa, gdy opcja **Dynamic Contrast** jest ustawiona na **On** in **PC**, **DVI**, **AV**, **HDMI** i **TV**.

Multi Control

Dostępne tryby

- **P** PC / DVI
- **A** AV
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo
- **T** TV




Uwaga

- Menu **TV** jest dostępne po zainstalowaniu tunera telewizyjnego.
- Model **MX** może korzystać z menu **MagicInfo** po podłączeniu do modemu sieciowego.

Multi Control **PAHMT**

Przypisuje indywidualny identyfikator do ustawień.

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → **[Multi Control]** → ENTER



→ ▲, ▼ → [0~9]

- **ID Setup**

Przypisywanie wyróżniających identyfikatorów ustawieniom.

- **ID Input**

Wybiera funkcje nadajnika dla poszczególnych ustawień. Aktywowane zostaną tylko te ustawienia, których identyfikator odpowiada ustawieniom nadajnika.

MagicInfo

Dostępne tryby

- **P** PC / DVI
- **A** AV
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo
- **T** TV



Uwaga

- Menu **TV** jest dostępne po zainstalowaniu tunera telewizyjnego.
- Model MX może korzystać z menu **MagicInfo** po podłączeniu do modemu sieciowego.



Uwaga

- Dla **MagicInfo**, pilot zdalnego sterowania dostępny jest dla **MagicInfo**. Jednak zalecane jest korzystanie z oddzielnej klawiatury USB.
- Jeśli program **MagicInfo** działa w trybie urządzenia, przesunięcie urządzeń zewnętrznych podczas uruchamiania może spowodować wystąpienie błędu. Konfiguruj urządzenia zewnętrzne tylko wtedy, gdy wyświetlacz LCD jest włączony.
- Nie odłączaj kabla LAN służącego do podłączenia urządzenia do sieci (np. monitor). W przeciwnym wypadku program (MagicInfo) może przestać działać. W przypadku odłączenia kabla należy ponownie uruchomić system.

- Nie odłączać kabla LAN wykorzystywanego przez urządzenie USB (np. monitor). W przeciwnym wypadku program (MagicInfo) może przestać działać.
- Aby przejść do innych źródeł sygnału, kliknij przycisk SOURCE w programie **MagicInfo**.
- Fabrycznie ustawione hasło wyświetlacza LCD to „000000”.
- Opcja Power-On programu serwera działa tylko w wtedy, gdy zasilanie wyświetlacza LCD jest całkowicie odłączone.


Opcji Power-On nie należy używać w czasie, gdy wyświetlacz LCD jest w trakcie wyłączenia, ponieważ może to spowodować powstanie błędu systemowego.

- W funkcji **MagicInfo**, obraz ekranowy trybu Network jest taki sam, co trybu Device.
- Podczas korzystania z trybu **MagicInfo** razem z programem MagicInfo Pro Server: uruchom tryb sieci.
- Podczas używania trybu **MagicInfo** z urządzeniem podłączonym bezpośrednio do wyświetlacza LCD: uruchom tryb urządzenia.
- Naciśnij przycisk ALT + F12, aby przejść bezpośrednio do ekranu okna **MagicInfo**.
- Do skonfigurowania programu **MagicInfo** w środowisku Windows potrzebna jest klawiatura i mysz.
- Do skonfigurowania programu **MagicInfo** w środowisku Windows konieczne jest zapoznanie się z pomocą programu MagicInfo Server.

Podczas tej operacji nie należy wyłączać zasilania.

- W przypadku wyświetlaczy obrotowych funkcja przezroczystości paska nie jest obsługiwana.
- W przypadku wyświetlaczy obrotowych podczas wyświetlania filmów obsługiwana jest rozdzielczość do 720*480(SD).
- **EWF** (wzmocniony filtr zapisu) nie jest stosowany do dysku D.
- Jeśli zmienione zostały ustawienia opcji Setup (Konfiguracja), gdy opcja **EWF** (wzmocniony filtr zapisu) była ustawiona na wartość **Enable**, należy wybrać opcję **Commit** w celu zachowania zmian.
- Wybranie opcji **Disable**, **Enable** lub **Commit** spowoduje ponowne uruchomienie systemu.

MagicInfo



1. W menu **Source List** wybierz opcję **Magicinfo**.
2. Pojawi się ekran MUISetup. Wybierz język instalacji.
3. Naciśnij Install przycisk.


Jeżeli zaznaczysz opcję Do not show again / Nie pokazuj ponownie i klikniesz przycisk Install, po ponownym uruchomieniu komputera wyświetlony zostanie ekran Harmonogramu.




4. Pod³cz klawiaturę i myszkę, następnie naciśnij kombinację „ALT + F12” na klawiaturze.
5. Zostanie wyświetlony Pulpit systemu Windows, na którym pojawi się ikona MagicInfo Pro . Najedź kursorem na ikonę.

 Uwaga


Jeśli ikona programu **MagicInfo** nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień, kliknij dwukrotnie ikonę programu **MagicInfo** znajdującą się na pulpicie. Ikona zostanie wyświetlona.



6. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę MagicInfo Pro, następnie wybierz w menu 'Program' --> 'Player'.



7. Wyświetlony zostanie ekran Player / Odtwarzacza programu MagicInfo Pro.



 Uwaga

Aby zakończyć pracę programu MagicInfo, naciśnij klawisze ALT + F12.

Photo 

Obsługiwane formaty plików to JPEG i BMP.

Auto



Automatyczne dopasowanie obrazu do okna.

Original

Wyświetlenie właściwości oryginalnego pliku.

Slide Show



Wyświetlanie właściwości pliku w niezmienionej postaci.

Interval



Zmiana czasu wyświetlania kolejnych obrazów w trybie pokazu slajdów. (5 Sec, 10 Sec, 20 Sec, 30 Sec, 60 Sec)

Rotation



Obrócenie pliku w prawo o 90 stopni i wyświetlenie go.

Powiększenie



Wyświetlenie pomniejszonego obrazu.

Close



Zamknięcie menu kontroli obrazu.

Music **M**



Obsługiwany format to MP3.

Movie **M**

Obsługiwane format to MPEG1 i WMV.

Play



Odtwarzanie pliku filmowego.

Full Size



Wyświetlenie filmu na całym ekranie.

OFFICE / HTML



Wyświetlane formaty plików to PPT (Power Point), DOC (MS Word), XLS (MS Excel), PDF, HTML, HTM.



- Zainstaluj odpowiednie (bezpłatne) oprogramowanie, aby przeglądać dokumenty pakietu MS Office (Word, Excel, Powerpoint) lub pliki PDF.

Internet



Połączenie z Internetem

Ustawienia^M

Ustawia różne funkcje w trybie **MagicInfo**. By uzyskać dostęp do trybu **Setup**, należy wprowadzić hasło.

Schedule View



Wyświetlenie harmonogramu.

TCP/IP



Zmiana ustawień protokołu TCP/IP.

Connection



Zmienia ustawienia sieciowe.

Password



Istnieje możliwość zmiany hasła.

- Hasło powinno zawierać od 6 do 12 cyfr.
(Należy wprowadzić hasło zawierające od 6 do 12 cyfr).
- Jeżeli trzy razy wprowadzisz nieprawidłowe hasło, ustawienia konfiguracji zostaną zresetowane i zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem dostarczony przez serwer.

- Jeżeli nie pamiętasz hasła, naciśnij przyciski Info, 8, 2 i 4 na pilocie zdalnego sterowania, aby włączyć hasło. Spowoduje to zresetowanie wcześniejszych ustawień trybu konfiguracyjnego.

File



Local : Pliki można usuwać i kopiować zarówno na dyskach lokalnych i wymiennych.

Play Option



Można ustawić powtarzanie odtwarzania i parametry ekranu.

Repeat : Włącza / wyłącza opcję powtarzania odtwarzania filmów i muzyki.

- **None** Należy wybrać opcję No Repeat, aby odtworzyć film lub utwór z listy tylko raz.
-

- **File Repeat** - Należy wybrać opcję Repeat File, aby powtarzać odtwarzanie filmu lub utworu z listy.
- **List Repeat** - Należy wybrać opcję Repeat List, aby powtarzać odtwarzanie filmów lub utworów muzycznych z listy.

Rotation - Ustawienie orientacji obrazu.

- **Landscape** - Ustawia rozdzielczość na 1366x768 pikseli.
- **Portrait** - Ustawia rozdzielczość na 768x1366 pikseli.

EFW(Enhanced Write Filter) : Zapobiega wprowadzeniu zmian i utracie danych przechowywanych na dysku.

- **Disable** - Wyłącza **EFW** (wzmocniony filtr zapisu), umożliwiając wprowadzanie zmian w danych zapisanych na chronionym dysku (dysk C:). When switching from the **Enable** to the **Disable** state, you can select **Commit**.
 - **Enable** - Włącza **EFW** (wzmocniony filtr zapisu), zapobiegając wprowadzaniu zmian w danych zapisanych na chronionym dysku (dysk C:).
 - **Commit** - **Commit** wprowadza zmiany wprowadzone w danych na chronionym dysku (dysk C:), gdy opcja **EFW** jest ustawiona na **Enable**. Funkcja **Commit** nie jest dostępna, gdy opcja **EFW** jest ustawiona na **Disable**.
-

Rozwiązywanie problemów

Funkcja autotestu



Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym najpierw należy sprawdzić następujące rzeczy. W razie wystąpienia problemów, z którymi nie można sobie poradzić, należy skontaktować się z serwisem.

Funkcja autotestu

1. Wyłącz komputer oraz wyświetlacz LCD
2. Odłącz kabel wideo podłączony z tyłu komputera.
3. Włącz wyświetlacz LCD.

Poniższy rysunek („**Check Signal Cable**”) znajduje się na czarnym tle, podczas gdy wyświetlacz LCD pracuje zazwyczaj nawet wtedy, gdy nie wykryto sygnału wideo. W trybie autotestu, wskaźnik zasilania ekranu LED świeci się na zielono, a na ekranie będzie widoczny pewien kształt.



4. Wyłącz wyświetlacz LCD i podłącz ponownie kabel sygnału wideo. Następnie włącz wyświetlacz i komputer.

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności obraz nie wyświetla się na ekranie wyświetlacza LCD, należy sprawdzić poprawność działania kontrolera wideo oraz systemu; wyświetlacz funkcjonuje prawidłowo.

Komunikaty ostrzegawcze

Ekran może działać w rozdzielczości 1360(1920) x 768(1080). Jednak zostanie na chwilę wyświetlony następujący komunikat: „You can choose to change the screen resolution or stay in the current mode during that time”, który informuje o możliwości zmiany rozdzielczości ekranu lub pozostania w aktualnym trybie. Jeśli rozdzielczość ustawiona jest na więcej niż 85Hz, pokaże się czarny ekran, gdyż wyświetlacz LCD nie obsługuje rozdzielczości powyżej 85Hz.



Więcej informacji na temat rozdzielczości i częstotliwości obsługiwanych przez wyświetlacz plazmowy można znaleźć w Ustawienia > Fabryczne tryby synchronizacji

Konserwacja i czyszczenie

1) Konserwacja wyświetlacza LCD.

Wyświetlacz należy czyścić miękką szmatką, po odłączeniu zasilania.



- Nie wolno używać benzenu, rozpuszczalnika i innych łatwopalnych substancji, jak również zwilżonej szmatki.
- Aby zapobiec uszkodzeniom ekranu, zalecamy stosowanie środka czyszczącego firmy SAMSUNG.

2) Konserwacja ekranu płaskiego monitora

Monitor należy delikatnie czyścić miękką szmatką (z flaneli bawełnianej).



- Nie wolno nigdy stosować acetonu, benzenu ani rozpuszczalnika.

Może to spowodować odkształcenia lub deformację powierzchni ekranu.
- Odpowiedzialność finansową za wyniki zniszczenia ponosi użytkownik.

Oznaki i zalecane działania



Uwaga

Monitor LCD wyświetla sygnał wizji odbierany z komputera. Dlatego w razie wystąpienia problemów z komputerem lub jego kartą graficzną wyświetlacz LCD może w ogóle nie wyświetlać obrazu, wyświetlać obraz o słabym odwzorowaniu kolorów lub obraz z zakłóceniami, bądź nie obsługiwać trybu wideo. W takim przypadku należy najpierw sprawdzić źródło problemu, a dopiero potem skontaktować się z Centrum serwisowym lub sprzedawcą.

1. Sprawdź, czy kabel zasilający i kable wideo są poprawnie podłączone do komputera.
2. Sprawdź, czy w momencie uruchamiania komputera słychać więcej niż 3 krótkie sygnały dźwiękowe.

(W takim przypadku należy skontaktować się z serwisem technicznym w celu sprawdzenia płyty głównej komputera).

3. Jeśli zainstalowano nową kartę graficzną lub złożono komputer, należy sprawdzić, czy zainstalowano kartę graficzną.
4. Sprawdź, czy częstotliwość odchylenia obrazu jest ustawiona na zakres 50 Hz ~85 Hz.

(W przypadku korzystania z opcji maksymalna rozdzielczość wartość zakresu nie powinna przekraczać 60 Hz).

5. W przypadku problemów dotyczących instalacji sterownika karty graficznej uruchom komputer w trybie bezpiecznym, wybierz kolejno „Control Panel” (Panel sterowania) System „Device Administrator” (Menedżer urządzeń) i usuń istniejącą kartę graficzną, a następnie ponownie uruchom komputer, aby ponownie zainstalować sterownik.

Lista kontrolna



Uwaga

- Poniżej znajduje się lista możliwych problemów i ich rozwiązań. Przed wezwaniem serwisu technicznego należy zapoznać się z informacjami zawartymi w tej części, aby

sprawdzić, czy istnieje możliwość samodzielnego problemu. Aby uzyskać pomoc, zadzwoń pod numer telefonu znajdujący się w części Informacje lub skontaktuj się ze sprzedawcą.

- Więcej informacji na temat sieci można znaleźć w rozdziale dotyczącym MagicInfo rozwiązywania problemów.

Problemy związane z instalacją (tryb PC)



Uwaga

W dokumentacji zamieszczono listę problemów dotyczących instalacji monitora LCD i ich rozwiązań.

Q: Ekran wyświetlacza LCD miga.

A: Sprawdź, czy kabel sygnałowy łączący komputer z wyświetlaczem LCD podłączono prawidłowo i mocno.

(Patrz rozdział Podłączanie do komputera)

Problemy związane z ekranem.



Uwaga

W dokumentacji zamieszczono listę problemów dotyczących ekranu wyświetlacza LCD i ich rozwiązań.

Q: Ekran jest pusty, a wskaźnik zasilania jest wyłączony.

A: Upewnij się, że kabel zasilający został prawidłowo podłączony i że wyświetlacz LCD jest włączony.

(Patrz rozdział Podłączanie do komputera)

Q: "Komunikat „**Check Signal Cable**”.

A: Upewnij się, że kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do komputera lub do źródła obrazu.

(Patrz rozdział Podłączanie do komputera)

A: Sprawdź, czy komputer lub źródło obrazu są włączone.

Q: "Komunikat „**Not Optimum Mode**”.

A: Sprawdź maksymalną rozdzielczość i częstotliwość karty graficznej.

A: Porównaj te wartości z danymi przedstawionymi w części Fabryczne tryby synchronizacji.

Q: Obraz przesuwany się w pionie.

A: Sprawdź, czy kabel sygnałowy został dobrze podłączony. Jeśli to konieczne, podłącz go ponownie.

(Patrz rozdział Podłączanie do komputera)

Q: Obraz jest zamazany.

A: Uruchom funkcję dostrajania częstotliwości typu **Coarse** i **Fine**.

- A: Odłącz wszystkie akcesoria (np. przewody przedłużające) i włącz telewizor ponownie.
- A: Ustaw dla rozdzielczości i częstotliwości zalecane zakresy.
- Q: Obraz jest niestabilny i trzęsie się.
- A: Sprawdź, czy rozdzielczość oraz częstotliwość ustawione na karcie graficznej komputera są obsługiwane przez wyświetlacz LCD. Jeśli, zmień je zgodnie z informacjami w menu wyświetlacza LCD i Fabrycznymi trybami synchronizacji.
- Q: Na ekranie pojawiają się odbicia.
- A: Sprawdź, czy rozdzielczość oraz częstotliwość ustawione na karcie graficznej komputera są obsługiwane przez wyświetlacz LCD. Jeśli, zmień je zgodnie z informacjami w menu wyświetlacza LCD i Fabrycznymi trybami synchronizacji.
- Q: Obraz jest za jasny lub za ciemny.
- A: Dostosuj opcje **brightness** i **contrast**.
- (Patrz **Brightness, Contrast**)
- Q: Ustawienia kolorów zmieniają się.
- A: Ustawia kolor w menu Ustawienia Koloru OSD za pomocą **Custom**.
- Q: Kolory są zniekształcone przez cienie.
- A: Ustawia kolor w menu Ustawienia Koloru OSD za pomocą **Custom**.
- Q: Słaba biel.
- A: Ustawia kolor w menu Ustawienia Koloru OSD za pomocą **Custom**.
- Q: Wskaźnik zasilania miga.
- A: Wyświetlacz LCD zapisuje zmiany wprowadzone w ustawieniach pamięci OSD.
- Q: Ekran jest pusty i wskaźnik zasilania miga średnio co 0,5 - 1 sekundę.
- A: Wyświetlacz LCD korzysta z systemu zarządzania zasilaniem.
- Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze.
- Q: Ekran jest pusty i mruga.
- A: Jeśli na ekranie pojawi się komunikat „**TEST GOOD**” podczas naciskania przycisku MENU, należy sprawdzić kable łączące wyświetlacz LCD oraz komputer, by upewnić się że są prawidłowo podłączone.

Problemy związane z dźwiękiem



Uwaga

Poniżej podano problemy z sygnałem dźwięku i sposoby ich rozwiązania.

- Q: Brak dźwięku.
- A: Upewnij się, że kabel audio jest prawidłowo podłączony zarówno do portu wejściowego audio monitora LCD, jak i portu wyjściowego audio karty dźwiękowej.
- (Patrz rozdział Podłączanie do komputera)
-

- A: Sprawdź poziom głośności.
- Q: Poziom dźwięku jest za niski.
- A: Sprawdź poziom głośności.
- A: Jeśli po ustawieniu poziomu dźwięku na maksimum głośność jest wciąż zbyt mała, sprawdź ustawienia głośności na karcie dźwiękowej komputera lub w używanym programie.
- Q: Dźwięk jest zbyt wysoki lub zbyt niski.
- A: Ustaw na odpowiednim poziomie opcje **Treble** i **Bass**.

Problemy związane z pilotem



Uwaga

W dokumentacji zamieszczono listę problemów dotyczących pilota i sposobu ich rozwiązań.

- Q: Naciskanie przycisków pilota nie powoduje żadnej reakcji.
- A: Sprawdź, czy baterie zostały włożone zgodnie z biegunami +/-.
- A: Sprawdź, czy baterie nie są rozładowane.
- A: Sprawdź, czy zasilanie jest włączone.
- A: Sprawdź, czy kabel zasilający został dobrze podłączony.
- A: Sprawdź, czy w pobliżu nie znajduje się lampa fluorescencyjna lub neonowa.

Problemy związane z funkcją MagicInfo



Uwaga

Tworzenie dysku startowego USB Flash

- Q: Tworzenie dysku startowego USB Flash
- A: 1) Typowe nośniki USB o rozmiarze 512 MB lub większym można zmienić w dyski startowe za pomocą narzędzi do tworzenia dysków startowych USB (np. narzędzia HP USB Disk Storage Format Tool).
- A: 2) Kopiuje obraz systemu operacyjnego i pliki wykonywalne na dysk USB.
- A: 3) Otwórz menu BIOS zestawu, naciskając klawisz F2 na ekranie BIOS logo. Następnie włącz opcję USB Boot First (Rozruch najpierw z USB), zaznaczając ją i naciskając klawisz Enter w menu Boot (Rozruch).
- A: 4) Włącz zestaw, gdy dysk USB jest podłączony, i uruchom go w trybie DOS.
- A: 5) Uruchom C:\ghost.exe i wybierz kolejno opcje Local → Partition → From Image (Lokalny → Partycja → Z obrazu). Wybierz obraz, o który chcesz zaktualizować dysk USB, i wybierz dysk docelowy.
- A: 6) Po zakończeniu aktualizacji obrazu, zestaw zostanie automatycznie wyłączony i uruchomiony ponownie.

Pytania i odpowiedzi

- Q: Jak można zmienić częstotliwość?
-

A: Częstotliwość można zmienić, zmieniając ustawienia karty graficznej.



Uwaga

Obsługa karty graficznej może się różnić w zależności od używanej wersji sterownika. (Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi komputera lub karty graficznej).

Q: Jak można dostosować rozdzielczość?

A: Windows XP:

Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Appearance and Themes (Wygląd i kompozycje) → Display (Ekran) → Settings (Ustawienia).

A: Windows ME/2000:

Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Display (Ekran) → Settings (Ustawienia).

* Szczegółowe informacje dotyczące karty graficznej można uzyskać u jej producenta.

Q: Jak można dostosować ustawienia funkcji oszczędzania energii?

A: Windows XP:

Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Appearance and Themes (Wygląd i kompozycje) → Display (Ekran) → Screen Saver (Wygaszacz ekranu).

Ustaw funkcję w BIOS-SETUP komputera. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi systemu Windows/komputera).

A: Windows ME/2000:

Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Display (Ekran) → Screen Saver (Wygaszacz ekranu).

Ustaw funkcję w BIOS-SETUP komputera. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi systemu Windows/komputera).

Q: Jak można czyścić obudowę/wyświetlacz LCD monitora?

A: Odłącz kabel zasilający i wyczyść wyświetlacz LCD miękką szmatką, używając do tego samej wody lub środka czyszczącego.

Unikaj pozostawiania środków czyszczących na obudowie monitora i jej zarysowania. Nie dopuść do przeniknięcia płynu do wnętrza wyświetlacza.

Q: Jak odtwarzać filmy wideo?

A: Obsługiwane są wyłącznie kodeki MPEG1 oraz WMV. Zainstaluj odpowiednie kodeki, aby odtwarzać filmy wideo. Niektóre kodeki mogą być niekompatybilne.



Uwaga

Przed wezwaniem serwisu technicznego należy zapoznać się z informacjami zawartymi w tej części, aby sprawdzić, czy istnieje możliwość samodzielnego problemu. Aby uzyskać pomoc, zadzwoń pod numer telefonu znajdujący się w części Informacje lub skontaktuj się ze sprzedawcą.

Dane techniczne

Ogólne

Ogólne		
Nazwa modelu	SyncMaster 400MX(n)	
	SyncMaster 460MX(n)	

Panel LCD

Wymiary	SyncMaster 400MX(n)	Przekątna 40 cali (101 cm)
	SyncMaster 460MX(n)	Przekątna 46 cali (116 cm)
Obszar wyświetlania	SyncMaster 400MX(n)	885,17 mm (poziomo) x 497,7 mm (pionowo)
	SyncMaster 460MX(n)	1018,08 mm (poziomo) x 572,7 mm (pionowo)
Plamka matrycy	SyncMaster 400MX(n)	0,648 mm (poziomo) x 0,648 mm (pionowo)
	SyncMaster 460MX(n)	0,53025 mm (poziomo) x 0,53025 mm (pionowo)

Synchronizacja

Poziomo	30 ~ 81 kHz
Pionowo	56 ~ 85 Hz

Gama kolorów

16,7 mln

Rozdzielczość

Rozdzielczość optymalna	SyncMaster 400MX(n)	1360 x 768 @ 60 Hz / 1366 x 768 @ 60 Hz, w zależności od typu używanej karty graficznej
	SyncMaster 460MX(n)	1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksymalna rozdzielczość	SyncMaster 400MX(n)	1920 x 1080 @ 60 Hz (RB)
	SyncMaster 460MX(n)	1920 x 1080 @ 60 Hz

Sygnal wejściowy, z obciążeniem

Złącze RGB analogowe, DVI (Digital Visual Interface), obsługujące cyfrowy sygnał RGB

0,7 Vp-p $\pm$ 5%

oddzielna synchronizacja H/V, gniazdo Composite, SOG

Poziom TTL (V wysoki $\geq$ 2,0 V, V niski $\leq$ 0,8 V)

Maksymalna częstotliwość taktowania pikseli

165MHz (analogowy, cyfrowy)

Zasilanie

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz $\pm$ 3 Hz

Kabel sygnałowy

Kabel D-Sub z dwoma 15-stykowymi złączami, odłączany

Złącze DVI-D-to-DVI-D, odłączane

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) / Waga

SyncMaster 400MX 971,0 x 582,0 x 119,0 mm (bez podstawy)
(n)

971,0 x 643 x 311,0 mm (z podstawą) / 19,0 kg

(Z opcjonalną szybą ochronną) 22,5 kg

SyncMaster 460MX 1102,0 x 658,0 x 125,5 mm (bez podstawy)
(n)

1102,0 x 719,0 x 311,0 mm (z podstawą) / 27,0 kg

(Z opcjonalną szybą ochronną) 32,0 kg

VESA Podkładka montażowa

600 x 400 mm

Środowisko pracy

Obsługa urządzenia Temperatura: 10°C – 40°C (50°F – 104°F)

Wilgotność: 10 – 80 % bez kondensacji

Przechowywanie Temperatura: -20°C – 45°C (-4°F – 113°F)

Wilgotność: 5 % – 95 % bez kondensacji

Obsługa systemu Plug and Play

Ten wyświetlacz współdziała z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play. Proces interakcji pomiędzy wyświetlaczem LCD a systemem komputerowym zapewni uzyskanie najlepszej pracy wyświetlacza i optymalnych ustawień konfiguracyjnych. W większości przypadków instalacja wyświetlacza będzie przebiegać automatycznie, chyba że użytkownik zdecyduje się na wybranie alternatywnych ustawień.

Prawidłowy wygląd plamek

Do montażu tego produktu użyto paneli TFT-LCD wykonanych w zaawansowanej technologii półprzewodnikowej i z precyzją powyżej 1 ppm (jedna milionowa). Jednakże piksele w kolorze CZERWONYM, ZIELONYM, NIEBIESKIM i BIAŁYM mogą czasem wydawać się rozjaśnione lub też mogą być widoczne czarne piksele. Przyczyną tego zjawiska nie jest zła jakość urządzenia i nie powinno ono przeszkadzać w użytkowaniu.

Przykładowa ilość sub-pikseli TFT-LCD w tym produkcie wynosi 3.133.440 (6.220.800).

**Uwaga**

Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.


Urządzenie klasy B (Informacje dotyczące użytkowania urządzenia komunikacyjnego na obszarach mieszkalnych)

Ten produkt spełnia wymogi dyrektyw dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej podczas użytkowania na obszarach mieszkalnych i może być używany we wszystkich typach obszarów, w tym na obszarach mieszkalnych. (Sprzęt klasy B emituje mniej fal elektromagnetycznych niż sprzęt klasy A).

MagicInfo - klient
**Uwaga**

ModelMXmoże korzystać z menu**MagicInfo**po pod³¹czeniu do modemu sieciowego.

Element	Dane techniczne		Uwagi
LAN	1 Gbps		
USB	Zgodność z klawiaturą/myszą, urządzeniami pamięci masowej		Obsługa zewnętrznych pamięci USB.
Spis treści	Photo (Zdjęcia)	Obsługiwane formaty plików: BMP/JPEG	2274x1704 lub mniej
	Music (Muzyka)	Obsługiwane formaty plików: MP3	Przepustowość dźwięku: 50 Hz – 15 kHz
	Movie (Film)	- MPEG1, WMV	
		Maks. 1280 x 720 30 fps	
Menu File (Plik)	MS Office (Word, Excel, Power Point), HTML, PDF		- Niektóre formaty plików mogą nie być obsługiwane.
			- Przeglądanie dokumentów MS Office (Word, Excel, Powerpoint) i PDF wymaga zainstalowania odpowiedniej darmowej przeglądarki.
Przeglądarka internetowa	MS Internet Explorer		Bez obsługi animacji Flash, apletów Java i zabezpieczonych wityrn
Język	Polski		
System operacyjny	Wbudowany Windows XP		

MagicInfo Pro - wymagania serwera
**Uwaga**

ModelMXmoże korzystać z menu**MagicInfo**po pod³¹czeniu do modemu sieciowego.

	Procesor	RAM	Ethernet	System operacyjny	Aplikacja
Konfiguracja minimalna	P 1,8 GHz	256 mln	100 Mbps / 1 Gbps	System Windows XP	WMP 9 lub nowszy
Konfiguracja zalecana	P 3,0 GHz	512 mln	100 Mbps / 1 Gbps	System Windows XP	WMP 9 lub nowszy

Oszczędzanie energii

Wyświetlacz LCD jest wyposażony we wbudowany system zarządzania energią o nazwie PowerSaver. System ten umożliwia oszczędzanie energii elektrycznej poprzez przełączanie wyświetlacza w tryb niskiego poboru energii, który jest uruchamiany w momencie nieużywania wyświetlacza przez określony okres czasu. Wyświetlacz powraca do trybu normalnej pracy po naciśnięciu dowolnego przycisku klawiatury. W celu oszczędzania energii wyświetlacza LCD, należy go WYŁĄCZYĆ, gdy nie jest używany lub w przypadku dłuższej przerwy w eksploatacji. System PowerSaver współpracuje z kartami graficznymi zgodnymi z VESA DPM. W celu konfiguracji jego ustawień należy użyć odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego na komputerze.

Oszczędzanie energii (Jeśli używany jako Wyświetlacz z funkcją pracy w sieci)

Stan	Tryb standardowy	Tryb oszczędzania energii	Wyłącz zasilanie (Przycisk zasilania)	Wyłącz zasilanie (Zasilanie)
Wskaźnik zasilania	Wł.	Migotanie	Wł.	Wyl.
Zużycie energii	400MXn	228 W	Poniżej 5W	0 W
	460MXn	310 W	Poniżej 5 W	0 W

Oszczędzanie energii (Jeśli używany jako normalny wyświetlacz)

Stan	Tryb standardowy	Tryb oszczędzania energii	Wyłącz zasilanie (Przycisk zasilania)	Wyłącz zasilanie (Zasilanie)
Wskaźnik zasilania	Wł.	Migotanie	Wł.	Wyl.
Zużycie energii	400MX	180 W	Poniżej 2W	0 W
	460MX	240 W	Poniżej 2 W	0 W

Zaprogramowane tryby synchronizacji

Jeśli sygnał wyjściowy komputera jest zgodny z wartościami funkcji Zaprogramowane tryby synchronizacji, ustawienia ekranu monitora zostaną dostosowane automatycznie. Jeśli sygnały nie są identyczne, na ekranie może nie być wyświetlany żaden obraz, ale dioda LED wskaźnika zasilania pozostanie włączona. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi karty graficznej.

Tryb wyświetlania	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość taktowania (MHz)	Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 848 x 480	31,020	60,000	33,750	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 768	47,776	59,870	79,500	-/+
VESA, 1280 X 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1920 x 1080	66,587	59,934	138,500	+/-

Częstotliwość pozioma

Czas, w ciągu którego wiązka światła przemieści się z lewej do prawej krawędzi ekranu wzdłuż linii poziomej, nosi nazwę cyklu poziomego, a częstotliwość odświeżania poziomego stanowi odwrotność tego czasu. Jednostka: kHz



Częstotliwość odświeżania pionowego

Działając podobnie do lampy fluorescencyjnej, obraz wyświetlany na ekranie musi zostać odświeżony kilka razy w przeciągu jednej sekundy, aby mógł on być widoczny dla człowieka. Częstotliwość tego powtórzenia to częstotliwość pionowa, zwana także częstotliwością odświeżania. Jednostka: Hz

Informacje

Aby uzyskać lepsze wyświetlanie obrazu


- Aby uzyskać najlepszą jakość obrazu, dostosuj rozdzielczość i częstotliwość odświeżania obrazu w komputerze zgodnie z zamieszczonym poniżej opisem. Wybranie innej niż najlepsza jakość wyświetlania dla ekranu TFT-LCD może spowodować wyświetlanie obrazu o nierównej jakości.
- Rozdzielczość: 1360(1920) x 768(1080)
- Częstotliwość pionowa (częstotliwość odświeżania): 60 Hz
- Do montażu tego produktu użyto paneli TFT-LCD wykonanych w zaawansowanej technologii półprzewodnikowej i z precyzją powyżej 1 ppm (jedna milionowa). Jednakże piksele w kolorze CZERWONYM, ZIELONYM, NIEBIESKIM i BIAŁYM mogą czasem wydawać się rozjaśnione lub też mogą być widoczne czarne piksele. Przyczyną tego zjawiska nie jest zła jakość urządzenia i nie powinno ono przeszkadzać w użytkowaniu.
- Przykładowa ilość sub-pikseli TFT-LCD w tym produkcie wynosi 3.133.440 (6.220.800).
- Podczas czyszczenia monitora i panelu zalecane jest stosowanie niewielkich ilości środka czyszczącego, nakładanego za pomocą miękkiej ściereczki. Wyświetlacz LCD należy czyścić delikatnie, bez użycia nacisku. Zbyt mocny nacisk może spowodować powstawanie plam.
- Jeśli jakość obrazu jest niezadowalająca, można ją zwiększyć używając funkcji automatycznego wyboru źródła „**Auto Adjustment**”, dostępnej z poziomu ekranu wyświetlonego po naciśnięciu przycisku Auto. Jeśli po użyciu funkcji automatycznego wyboru źródła szum nadal występuje, należy użyć funkcji dostosowywania ustawień **Fine/Coarse**.
- W przypadku pozostawienia monitora na dłuższy czas z wyświetlanym statycznym obrazem mogą wystąpić problemy z utrwalonym obrazem lub efekt rozmycia. W przypadku pozostawiania monitora na dłuższy czas należy włączyć tryb oszczędzania energii lub też ustawić na nim wygaszacz ekranu z poruszającym się obrazem.

INFORMACJE O PRODUKCIE (Urządzenie bez zjawiska utrwalenia obrazu)

➤ *Co to jest utrwalenie obrazu?*

Utrwalenie obrazu nie występuje, gdy ekran LCD działa w normalnych warunkach.

Warunki te zdefiniowano jako ciągle zmieniające się wzory obrazu wideo. Gdy ekran LCD wyświetla przez długi czas (ponad 12 godzin) stały wzór, może wystąpić nieznaczna różnica w napięciu między elektrodami obsługującymi ciekły kryształ (LC) w pikselu. Różnica napięcia między elektrodami wzrasta z czasem, powodując przyleganie cząstek ciekłego kryształu. Zjawisko to sprawia, że po zmianie wzoru może być widoczny poprzedni obraz. Aby temu zapobiec, zgromadzona różnica napięcia musi zostać zmniejszona.



- *Wyłączenie, wygaszacz ekranu lub tryb oszczędności energii*
 - Monitor należy wyłączać na 4 godziny po 20 godzinach użytkowania
 - Monitor należy wyłączać na 2 godziny po 12 godzinach użytkowania
 - Można ustawić wyłączenie monitora za pomocą harmonogramu oszczędzania energii we właściwościach ekranu komputera.
 - Jeśli to możliwe, należy korzystać z wygaszacza ekranu. Zalecamy wybranie wygaszacza stworzonego z jednego koloru i poruszającego się obrazu.
- *Okresowa zmiana schematów kolorów*

Type 1		Type 2	
FLIGHT	TIME	FLIGHT	TIME
OZ348	20:30	OZ348	20:30
UA102	21:10	UA102	21:10



Uwaga

Wykorzystuje dwa różne kolory

Należy użyć dwóch różnych kolorów zmienianych cyklicznie co 30 minut.

- Należy unikać kombinacji kolorów znaków i tła znacząco różniących się jasnością.

Należy unikać korzystania z szarości, które mają niekorzystny wpływ na zjawisko utrwalenia obrazu.

Zaleca się unikanie: Kolorów znacząco różniących się jasnością (biały i czarny, szary)



➔ Okresowa zmiana kolorów znaków

- Użyj jasnych kolorów, nieznacznie różniących się jasnością
- Zmiana cykliczna: Należy dokonywać zmiany kolorów znaków i tła co 30 minut



- Zalecana jest zmiana położenia znaków co 30 minut.



- Cały wyświetlany obszar, łącznie z logo, należy okresowo przesuwać.
- Zmiana cykliczna: Wyświetlanie ruchomych obrazów, razem z logo, przez 60 sekund po 4 godzinach użytkowania.
- Najlepszym sposobem na ochronę monitora przed wystąpieniem zjawiska utrwalenia obrazu jest wyłączenie zasilania albo skonfigurowanie komputera lub systemu tak, aby włączał program wygaszacza ekranu w czasie, gdy następuje przerwa w użytkowaniu ekranu. Należy pamiętać, że usługi gwarancyjne są ograniczone zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.

➔ Stosowanie przewijania ekranu

- Zastosuj funkcję suwaka ekranowego.
- Oznaka: Czarny, poziomy pasek przesuwany się w górę i w dół.



- Wybór metody

- Instrukcja obsługi: Menu ekranowe -> opcja Set Up -> opcja Screen Scroll

- Time Interval (Przedział czasu): 1 - 10 godzin (zalecane: 1)
- Odstęp czasowy: 1 - 5 sekund (zalecane: 5)


Uwaga

(Prosimy zajrzeć do instrukcji obsługi na dysku CD, w części „Funkcja menu ekranowego”; w niektórych modelach funkcja ta nie jest dostępna).

Stosowanie funkcji zmiany pikseli obrazu

- Zastosuj funkcję suwaka ekranowego.

-Oznaka: Czarna plama przesuwana się w górę i w dół.



- Wybór metody

- Instrukcja obsługi: Menu ekranowe -> opcja Set Up (Konfiguracja) -> opcja Safety Screen (Zabezpieczanie ekranu) -> opcja Pixel (Piksele).
- Time Interval (Przedział czasu): 1 - 10 godzin (zalecane: 1)
- Odstęp czasowy: 10 - 50 sekund (zalecane: 50)
- Zastosuj funkcję paska ekranowego.

-Oznaka: Czarny, poziomy lub pionowy pasek przesuwany się w górę i w dół.



- Wybór metody

- Instrukcja obsługi: Menu ekranowe -> opcja Set Up (Konfiguracja) -> opcja Safety Screen (Zabezpieczanie ekranu) -> opcja Bar (Pasek).
- Time Interval (Przedział czasu): 1 - 10 godzin (zalecane: 1)
- Odstęp czasowy: 10 - 50 sekund (zalecane: 50)


Uwaga

(Prosimy zajrzeć do instrukcji obsługi na dysku CD, w części „Funkcja menu ekranowego”; w niektórych modelach funkcja ta nie jest dostępna)

Stosowanie funkcji wymazywania ekranu

- Zastosuj funkcję wymazywania ekranu.

-Oznaka: 2 pionowe obszary przesuwają się, wymazując wyświetlany obraz



- Wybór metody

- Instrukcja obsługi: Menu ekranowe -> opcja Set Up -> opcja Eraser
- Time Interval (Przedział czasu): 1 - 10 godzin (zalecane: 1)
- Odstęp czasowy: 10 - 50 sekund (zalecane: 50)



Uwaga

(Prosimy zajrzeć do instrukcji obsługi na dysku CD, w części „Funkcja menu ekranowego”; w niektórych modelach funkcja ta nie jest dostępna).

Dodatek

Kontakt do SAMSUNG WORLDWIDE



Uwaga

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America

ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com/br
	4004-0000	
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe

AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
---------	--------------------------------------	---

Europe

BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch)
		http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz
Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt, česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8		
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678)	http://www.samsung.com/pl
	022 - 607 - 93 - 33	
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS

BELARUS	810-800-500-55-500	
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ua

CIS

		http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com/cn
	010-6475 1880	
HONG KONG	3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
		http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com/in
	1-800-3000-8282	
	1800 110011	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG(0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
	1-800-3-SAMSUNG(726-7864)	
	1-800-8-SAMSUNG(726-7864)	
	02-5805777	
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ae
	8000-4726	

Warunki

Odległość plamek matrycy	Obraz wyświetlany na ekranie składa się z plamek matrycy koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego. Im bliżej siebie położone są plamki, tym większą rozdzielczość uzyskuje monitor. Odległość pomiędzy plamkami o tym samym kolorze jest nazywana „odległością plamek matrycy”. Jednostka: mm
Częstotliwość pionowa	Aby obraz wyświetlany na monitorze był widzialny dla użytkownika, wiązka musi przebiec przez ekran kilka razy w ciągu jednej sekundy. Ilość powtórzeń na sekundę nosi nazwę częstotliwości pionowej lub częstotliwości odświeżania. Jednostka: Hz Przykład: Jeśli droga tej samej wiązki światła jest powtarzana 60 razy na sekundę, wówczas jest to częstotliwość równa 60 Hz.

Częstotliwość pozioma	Czas, w ciągu którego wiązka światła przemieści się z lewej do prawej krawędzi ekranu wzdłuż linii poziomej, nosi nazwę cyklu poziomego. Odwrotność liczby cykli poziomych stanowi wartość częstotliwości poziomej. Jednostka: kHz
Wyświetlanie z przeplotem i bez przeplotu	Wyświetlanie poziomych linii przebiegających od góry ku dołowi ekranu nosi nazwę wyświetlania bez przeplotu, natomiast technika wyświetlania obrazu polegająca na naprzemiennym wyświetlaniu parzystych i nieparzystych linii obrazu to obraz z przeplotem. W większości monitorów stosowana jest metoda wyświetlania obrazu bez przeplotu, zapewniająca ostrość obrazu. Metoda wyświetlania obrazu z przeplotem jest stosowana w odbiornikach telewizyjnych.
Plug & Play	Funkcja zapewniająca najlepszą jakość obrazu i umożliwiającą automatyczną wymianę informacji pomiędzy komputerem a monitorem. Monitor jest zgodny z międzynarodowym standardem VESA DDC dla funkcji Plug & Play.
Rozdzielczość	Liczba poziomych i pionowych plamek wykorzystywanych do generowania obrazu na monitorze nosi nazwę „rozdzielczość”. Liczba ta określa dokładność wyświetlania. Wysoka rozdzielczość jest idealna do wykonywania kilku zadań jednocześnie, ponieważ na monitorze może być wyświetlana większa ilość informacji. Przykład: Jeśli rozdzielczość ekranu wynosi 1360(1920) x 768(1080), oznacza to, że ekran jest złożony z 1360(1920) plamek poziomych (rozdzielczość pozioma) oraz 768 (1080) pionowych linii (rozdzielczość pionowa).
SRS TS XT	Dzięki tej funkcji powstaje wyraźny i donośny dźwięk przestrzenny, przypominający dźwięk z głośników systemu 5.1, osiągany za pośrednictwem głośników dwukanałowych. Zapewnia dynamiczny efekt w przypadku sygnału stereofonicznego.

Zasady utylizacji

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) — Tylko obszar Europy



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży de-

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) — Tylko obszar Europy

talicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt



Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziom odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.



Uwaga

Użytkownik nie może samodzielnie wymieniać baterii stosowanych w niniejszym produkcie. Informacje na temat ich wymiany można uzyskać u lokalnego usługodawcy.

Autoryzacja

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie niniejszego dokumentu w jakiegokolwiek postaci bez pisemnej zgody firmy Samsung Electronics Co., Ltd. jest surowo zabronione.

Firma Samsung Electronics Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawarte w niniejszej publikacji ani za przypadkowe lub pośrednie szkody wynikłe z jej udostępnienia, działania lub użycia.

Samsung jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows oraz Windows NT są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation; VESA, DPM oraz DDC są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Video Electronics Standard Association; nazwa i logo ENERGY STAR® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA). Wszystkie inne nazwy produktów wymienionych w niniejszej publikacji mogą być znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich firm.



TruSurround XT, SRS and (●) Symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

